

# Gebruikershandleiding

## Boomstamhefklaauw

Artikel: 62623,62624,62625



*Afgebeeld product kan per model enigzins afwijken*

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!  
Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigzins afwijken.

De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Wilt u producten afhalen, dan kan dit aan het onderstaand adres:

*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en een snelle afhandeling te kunnen garanderen, verzoeken wij u zich eerst telefonisch of per e-mail bij ons te melden. U kunt ook een bestelling via onze webshop plaatsen.

E-Mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
*WilTec Wildanger Technik GmbH*  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij het ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u het de inhoud ervan begrepen heeft. Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Veiligheidswaarschuwing

### **ATTENTIE!**

Lees voor ingebruikname alle veiligheidsvoorschriften en montage- en gebruiksaanwijzingen. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en/of andere fundamentele veiligheidsaanwijzingen kan tot ernstig letsel leiden.

## Gebruiksdoel

De boomstamhijs is voorzien van in totaal vier stevige klauwen, waarmee veiligheid en stabiliteit tijdens het werken met zware boomstammen kan worden gegarandeerd. De klauwen worden gekenmerkt door hun duurzame stalen constructie, die zodanig opgebouwd is, dat de gewenste werkzaamheden probleemloos uitgevoerd kunnen worden.

## Productomschrijving

De boomstamhefklauwen zijn geschikt voor het grijpen, heffen en transporteren van boomstammen. U kunt door het gebruik van de hefklauw veel tijd besparen bij het inladen van de boomstammen. U hoeft de boomstammen niet meer met kettingen en touwen vast te maken, maar kunt deze direct met de hefklauw optillen en transporteren. Bovendien wordt de bosbodem op deze manier aanzienlijke bescherming geboden.

## Eigenschappen

Artikel	Opening klauw ( mm )	Max. diameter boomstam (mm)	Max. draaglast (kg)	Materiaaldikte ( m m )	Afmetingen ( mm )	Gewicht ( kg )
62623	0-600	520	800	8	350x200x650	13.0
62624	0-700	620	1200	8	420x250x750	17.0
62625	0-800	720	1500	8	450x250x850	19.0

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften

### **⚠ WAARSCHUWING!**

- U dient alle aanwijzingen gelezen en begrepen te hebben. Het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen kan tot zwaar letsel en/of schade aan eigendommen leiden.
- De waarschuwingen, veiligheidsmaatregelen en aanwijzingen uit deze handleiding kunnen nooit alle mogelijke omstandigheden of situaties die op kunnen treden, dekken. Wees daarom bedachtzaam en voorzichtig bij het gebruik van de hefklauw. Let erop dat de klauw altijd verantwoord en veilig gebruikt wordt en weest u zich altijd bewust van het milieu en de omgeving.
- Laat personen de hefklauw pas monteren en/of gebruiken wanneer zij deze handleiding volledig doorgelezen en begrepen en een goed inzicht van de functiewijze van de klauw ontwikkeld hebben.
- Voer **in geen enkel geval** aanpassingen aan de klauw door. Onbevoegde aanpassingen kunnen de functionaliteit en/of veiligheid beïnvloeden en de levensduur van het apparaat verkorten. De klauw is voor specifieke toepassingen ontworpen.
- Gebruik altijd de juiste gereedschap en werktuigen voor het werk dat uitgevoerd dient te worden. Probeer **NOOIT** met kleine gereedschappen onder dwang of druk werkzaamheden aan grote industrie-apparaten door te voeren.
- Dit apparaat is voor specifieke werkzaamheden ontwikkeld. Het zal daarom het werk veiliger en sneller doorvoeren, indien het ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruik daarom de hefklauw voor **GEEN ENKEL ANDER** doel dan waar het voor gemaakt is.

## Veiligheid van de werkomgeving

- Controleer uw werkomgeving altijd en voor ieder gebruik!  
Houd uw werkplek droog en vrij van rommel en (losliggende) voorwerpen. Zorg daarnaast ook voor een goede verlichting van de werkplek. Rommelige, natte en/of donkere werkplekken kunnen tot gevaarlijke situaties en letsel leiden. Let erop dat het gebruik van de hefklauw in kleine werkruimten of gevaarlijke situaties kan leiden, wanneer het in de buurt van scherp gereedschappen en losse onderdelen ingezet wordt.
- Houd kinderen en omstanders altijd ver van uw werkplek, in het bijzonder wanneer u de hefklauw gaat bedienen. Kinderen mogen **NOOIT** met de hefklauw werken of deze bedienen.

## Persoonlijke veiligheid

- Richt uw volledige aandacht op hetgeen dat u doet en laat u zich niet afleiden. Let altijd op de bediening van de hefklauw en gebruik deze niet indien u zich moe of niet in staat tot het bedienen van het apparaat voelt. Gebruik de hefklauw niet als u onder invloed van drugs, alcohol of medicatie bent. Slechts een kleine afleiding kan grote schade en zwaar letsel veroorzaken!
- Draag juiste werkkleding. Draag geen losse kleding, loshangende voorwerpen aan uw kleding of sieraden. Houd uw haren, kleding en handschoenen ver van bewegende onderdelen. Losse kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende onderdelen geraakt worden.
- Draag beschermende werkkleding waar u zich persoonlijk goed in voelt. Gebruik een veiligheidsbril met zijbescherming of een gezichtsbeschermer. Gebruik een mondkapje indien er tijdens de werkzaamheden veel stof wordt opgewaaid. Draag slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm, handschoenen en oorbeschermers en schakel een (stof)afzuigstelsel in. Deze maatregelen gelden voor alle personen die tijdens de werkzaamheden op dezelfde werkplek aanwezig zijn.
- **Onderschat de situatie niet. Let altijd op een goede houding en het evenwicht.**

## Gebruik van de hefklauw

### ATTENTIE!

- De hefklauw **NOOIT** met geweld inzetten. Producten zijn veiliger en beter in te zetten, wanneer deze op de manier gebruikt worden waar ze voor bestemd zijn. Plan uw werkzaamheden en gebruik het product voor de het werk waar het voor bedoeld is.
- Controleer het product voor ieder gebruik of beschadigde onderdelen. Controleer zorgvuldig of de hefklauw naar behoren functioneert en de voorgenomen functie vervult. Vervang beschadigde en/of versleten onderdelen direct! Zet nooit de hefklauw in, wanneer er beschadigde of versleten onderdelen aanwezig zijn.
- Berg de klauw bij niet gebruik op een droge, veilige plaats op. Zorg dat het buiten het bereik van kinderen wordt opgeslagen. Controleer het product zowel voor als na opslag en bekijk of het zich in een goede en gebruiksklare toestand bevindt.
- Gebruik alleen toebehoren die door de fabrikant aanbevolen worden. Toebehoren die bij een bepaald product functioneren kunnen bij een ander product juist voor ernstig letsel zorgen. Gebruik nooit toebehoren die werksnelheid van een apparaat beïnvloeden, een lagere druk veroorzaken of de capaciteit van de hefklauw overbelasten.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsklemmen op hun plaats zitten en in gebruiksklare positie ingesteld staan. Gebruik de hefklauw **NOOIT** zonder de aanwezigheid van de veiligheidsklemmen.



## Specifieke gebruikswaarschuwingen

- De nominale belastbaarheid mag NOOIT overschreden worden.
- Controleer het apparaat voor gebruik altijd op verbuigingen, verdraaiingen en andere zichtbare gebreken, zoals vervormingen en/of beschadigingen.
- Indien ervoor gekozen wordt toebehoren, zoals haken en/of ringen, in combinatie met de klauw te gebruiken, let er dan op dat de gekozen producten aan alle veiligheidsnormen voldoen.
- Gebruik alleen licht metalen kettingen of staaldraden en toebeoren die speciaal voor het hijsen bestemd zijn.

## Onderhoud

Voer regelmatig onderhoud aan de hefklauw uit. U wordt aangeraden de algemene toestand van ieder werktuig en/of gereedschap voor ieder gebruik te controleren. Houd de klauw schoon, droog en vrij van olie en/of smeermiddelen en vetten. Houd de klauw in een goede toestand.

## Gebruiksillustraties



### **Belangrijk:**

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH* vooraf.