

# Mode d'emploi

## Douche solaire

62719-62722



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Consignes de sécurité

- Respectez toutes les consignes de sécurité et instructions de ce mode d'emploi. Tout non-respect des instructions et toute utilisation incorrecte de la douche solaire peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- La douche solaire convient uniquement pour une utilisation à l'extérieur. Elle n'est pas conçue pour une utilisation à l'intérieur ou pour une utilisation à titre commercial.
- N'apportez aucune modification structurelle à la douche.
- N'utilisez pas la douche pendant un orage.
- Vidangez l'eau complètement avant de ne pas utiliser la douche pendant une période prolongée.
- La pression de fonctionnement maximale de 3,5 bar ne doit pas être dépassée.
- La douche solaire ne doit en aucun cas être opérée avec une pompe supplémentaire ou un système pour eaux domestique.
- Le contenu du réservoir se dilate en fonction du réchauffement, ce par quoi de l'eau peut sortir de la pomme de douche.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrosage connecté est fixé correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces de la douche ont été montées et fixées correctement.
- Le tamis de la tête de la douche doit être nettoyé régulièrement. Sinon, la pression risque de devenir trop importante ce qui endommagerait le réservoir.
- **Attention !** L'eau stagnante favorise la formation de bactéries. Si la douche n'est pas utilisée pour une période supérieure aux trois jours, faites couler brièvement de l'eau pour remplacer celle dans le réservoir. Veuillez noter que l'eau restant dans le réservoir pendant un certain temps n'est plus à considérer comme de l'eau potable.
- Montez la douche sur une base stable (p. ex. une dalle) pour assurer sa stabilité.
- N'utilisez aucun sel et aucun produit antigel dans l'eau.

## Instructions de montage

1. Choisissez un endroit pour votre douche où les rayons du soleil soient les plus forts possibles.
2. Fixez la plaque de base de la colonne inférieure (**B**) à une dalle en pierre ou en bois avec les quatre vis fournies, les rondelles et les chevilles à béton. Il est recommandé de se servir d'une clé de serrage.
3. Montez la pomme de douche (**D**) et le joint (**G**) au tube de rallonge (**E**). Puis vissez le tube de rallonge (**E**) avec le joint (**F**) dans le filetage de la colonne supérieure (**A**). Ces pièces doivent se visser à la main. Pour ce faire, n'utilisez ni clé de serrage ni autre outil comparable.
4. Posez la bague d'étanchéité (**C**) sur l'échancrure laissée dans la colonne inférieure (**B**).
5. Posez la colonne supérieure (**A**) sur la colonne inférieure (**B**). Raccordez les tuyaux intérieurs l'un sur l'autre.
6. Tournez les anneaux de fixation dans le sens horaire pour connecter solidement les deux parties de la douche (**A et B**). Le robinet mitigeur et la pomme de douche (**D**) doivent être dirigés dans la même direction.



### Première mise en marche


1. Ouvrez le robinet mitigeur et réglez-le sur « chaude » afin qu'aucune bulle d'air ne reste dans les tuyaux.
2. Raccorder un tuyau d'arrosage sur le raccord pour tuyau (**J**). Ouvrez ensuite l'amenée d'eau pour remplir le réservoir. Cela peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que la douche soit pleine.
3. Dès que de l'eau sort de la tête de la douche (**D**), coupez l'amenée d'eau. C'est alors que l'eau commence à devenir chaude.
4. En fonction de l'intensité des rayons solaires et de la température extérieure, l'eau prendra à peu près 2 h pour devenir chaude.
5. Quand l'ensoleillement est très important, l'eau présente dans le réservoir peut atteindre une température de 60 °C.

**Attention !** Pour éviter de vous brûler, nous vous recommandons de régler toujours le robinet mitigeur sur « froide » et de régler après la température désirée.

### Stockage pendant l'hiver

1. Fermez l'alimentation en eau de la douche solaire.
2. Ouvrez le robinet mitigeur et réglez-le sur « chaude » afin que le réservoir et les tuyaux se vident complètement (durée : env. 8–10 min). N'actionnez pas le mitigeur pendant que le réservoir se vide puisque le flux d'eau s'interrompt.
3. Poussez la fermeture de sécurité vers le haut, puis tournez l'anneau de fixage en sens antihoraire. Après, déconnectez les tuyaux dans le réservoir afin que le restant de l'eau puisse sortir.
4. Démontez la colonne inférieure (**B**) et faites couler l'eau restante.
5. Nettoyez et séchez les pièces individuelles de la douche solaire.
6. Stockez la douche solaire dans un endroit ombragé et sec protégé contre le gel.

Liste des pièces



Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.