

Bruksanvisning

Utomhusuttag

62822-62829



Liknande avbildning, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska data.

Uppdatering av dokumentationen

Har du ett förslag till en förbättring eller hittade du en oegentlighet? Kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Säkerhetsanvisningar och instruktioner

- Säkerställ vid mottagandet av produkten att det inte finns några skadade delar och att alla delar finns med. Läs instruktionen och särskilt säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder redskapet.
- Denna produkt kan endast anslutas till ett jordat skyddskontaktuttag.
- Sockeln måste placeras på ett stabilt ställe (horisontellt eller vertikalt).
- Se till att bussningen inte sätts in i en fördjupning. Regn kan göra att eluttaget befinner sig under vatten, vilket måste undvikas.
- Uttaget måste installeras minst 0,5 m från varje vatten.
- Uttaget är koncipierat på så sätt att det är skyddat mot vattenstänk.
- Om du vill flytta uttaget är det viktigt att det är kopplat bort från strömförsörjningen innan det kopplas ur.
- Om redskapets hölje är skadat (t.ex. av stötar) och redskapet inte kan uppfylla kraven i IP44 får det inte användas.
- Uttaget får endast användas i upprätt läge. Annars måste du kontrollera om vatten redan har trängt in i produkten före användning. I så fall får uttaget inte användas.

Tekniska uppgifter

Elförsörjning	250 V, 50 Hz (växelström)
Märkström (A)	16
Nominell effekt (W)	3680
Kapslingsklass	IP44

Allmän beskrivning

Detta uttag är koncipierat för hushållet. Det uppfyller kraven för stänkskydd (kapslingsklass IP44). Denna produkt är inte lämplig för användning på byggarbetsplatser eller andra skrovliga miljöer.

Utomhusuttaget har två bytare som kan slås på eller av för två uttag genom den motsvarande omkopplaren (omkopplarläge I/O).

1. Sätt i redskapets nätpropp i ett av uttagen på utomhusuttaget.
2. Om kontinuerlig ström krävs måste vippströmställaren ställas om till "I".
3. Ställ omkopplaren på "O". De två tillhörande uttagen är strömlösa.

Driftsinstruktion

1. Anslut produktens kabel till strömförsörjningen.
2. Slå på de motsvarande omkopplarna för uttagen och välj den önskade funktionen. Om omkopplaren på ett uttag är I-läge är uttaget påslaget (håll det strömförande). Om omkopplaren på ett uttag är på "O" är uttaget avstängt.



Skymningssensor

Beroende på modell har utomhusuttaget en skymningssensor som kan slås på för två uttag genom den motsvarande omkopplaren (omkopplarläge "AUTO"). Sensorn reagerar på de närmaste ljusförhållandena och slår på uttagen i mörkret och slår av de igen när det är ljust. I allmänhet bör en sådan sensor aldrig placeras bredvid en annan ljuskälla eftersom ljuskällan påverkar sensorn och därför fungerar den kanske inte korrekt.

1. Sätt i redskapets nätpropp i ett av uttagen på utomhusuttaget.
2. Ställ den motsvarande vippströmställaren på "AUTO". De två tillhörande uttagen försörjs inte längre med kontinuerlig ström. De slås på i lämpligt mörker och stängs av igen i lämpligt ljus.
3. Om det krävs kontinuerlig ström måste vippomkopplaren ställas in på "ON".

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och människors hälsa.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, dina kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.