

Gebruikershandleiding

Telescopisch fietsenrek

62831

toboli



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 5559215)

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Technische gegevens

Gewicht (kg)		ong. 4,8
Afmetingen	Hoogte (verstelbaar) (cm)	160–340
	Max. ø fietsframe (mm)	50
Max. draaglast (kg)		2 × 20

Attentie!

Aanwijzingen die met het woord **“Attentie!”** aangekondigd worden, waarschuwen voor mogelijke gevaren of gevaarlijke situaties. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan tot schade aan het product of andere zich in de buurt bevindende objecten leiden.

Let op!

Overige aanwijzingen: Handige tip. Dient tot eenvoudigere bediening of montage van het product dan wel het beter begrijpen ervan.

Leveromvang



Nr.	Betekening	Aant.
1	Telescoopstang	1
2	Plafondplaat	1
3	Haakrailing	2
4	Haak	4



Niet afgebeeld

Montage-materiaal

Inbussleutel (3 mm en 4 mm).

Bevestigingsmateriaal (plafond)

- 1 × schroef (25 × 4,5 mm)
- 1 × sluitring
- 1 × pluggen

Bevestigingsmateriaal (vloer)

- 2 × schroeven (50 × 5 mm)
- 2 × sluitringen
- 2 × pluggen

Attentie!

- Controleer na het monteren of de fietsstandaard stevig tussen de vloer en het plafond staat door het lichtjes te schudden! Controleer alle onderdelen van het fietsenrek voor ieder gebruik! Losse verbindingen dienen aangedraaid en defecte onderdelen vervangen te worden om schade aan het product te voorkomen en een goede werking te waarborgen!
- De fietshouder mag niet door kinderen worden gebruikt, maar uitsluitend door volwassenen die het gewicht van de fietsen gemakkelijk kunnen tillen!

Attentie!

- Monteer de fietspaal uitsluitend in een hoek van 90° ten opzichte van de vloer en het plafond en alleen op een stevige en rechte ondergrond!
- Oneigenlijk of incorrect gebruik kan tot gevaar voor personen of schade aan de fietsen, de fietsenstandaard of andere voorwerpen in de omgeving leiden.
- Ga niet aan de fietshouder hangen en probeer er niet op te klimmen!

Montage

Stap 1

Kies een geschikte plek waar u het telescopische fietsenrek op een stevige en vlakke ondergrond kunt plaatsen.

Let op!

Alvorens u de fietsenstandaard in elkaar gaat zetten, legt u eerst alle bijgeleverde onderdelen gereed en controleert u deze aan de hand van deze handleiding op volledigheid.

Stap 2 (optioneel)

Bevestig de plafondplaat **(2)** met behulp van de meegeleverde schroef, sluitring en plug aan het plafond.

Stap 3

Plaats de telescoopstang verticaal onder het vastgezette plafondpaneel en strek de stang zo ver mogelijk tussen het plafond en de vloer uit. De veer dient precies in de plafondplaat te passen.

Let op!

Draai vervolgens de snelspanner vast door de hendel ervan met de hand te draaien.

Zet vervolgens beide snelspanners vast door de hendel te sluiten, zodat de telescoopstang **(1)** stevig op zijn plaats wordt gehouden.



Stap 4

Draai nu de grote plastic schroef aan de basis van de stang in de richting van de klok mee. Dit geeft de fietsstandaard extra stevigheid.

Stap 5 (optioneel)

Bevestig de bodemplaat van de stang met behulp van de bijgeleverde schroeven, sluitringen en pluggen aan de vloer.

Stap 6

Draai alle moeren van de fietsstandaard met behulp van de bijgeleverde zes-kantsleutel aan, zodat de afzonderlijke delen niet verschuiven of wegglijden.

Let op!

Stap 6 is strikt noodzakelijk en moet in ieder geval worden nageleefd!

Stap 7

Nadat de buis volledig gemonteerd en vastgedraaid is, kunt u de twee haakrails **(3)** aanbrengen. Stel deze op de hoogte van uw fietsen af!

Stap 8

U kunt nu de vier aparte haken **(4)** aan de rails bevestigen en uw fietsen plaatsbesparend ophangen.





Onderhoud en opslag

- Controleer regelmatig of alle onderdelen en schroeven van het telescopische fietsenrek goed vastzitten. Reinig de paal uitsluitend met warm water en ph-neutrale zeep.
- Veeg het vervolgens met een schone doek droog. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën (zoals oplosmiddelen).
- Bewaar de fietsenstandaard in een droge en goed geventileerde ruimte.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.