

Manual de instrucciones

Almohadilla eléctrica térmica

62860

toboli



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

Volumen de suministro

1 × Almohadilla eléctrica térmica

1 × Regulador

1 × Instrucciones de uso

Aclaración de simbología



Leer el manual.



No introducir agujas.



No utilizar doblado o arrugado.




No apto para niños pequeños (0-3 años).




Ciclo especial de lavado suave con 30 °C



No blanquear.



No usar máquina secadora.



No planchar.




No lavar en seco.

Indicaciones importantes

- Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.
- Utilice solamente el regulador indicado en la placa de características del dispositivo.
- Esta almohadilla térmica no debe ser utilizada por personas que puedan reaccionar de forma sensible al calor. Así mismo, no debe ser utilizada por aquellas personas vulnerables que no puedan responder de forma adecuada por sí mismas en caso de sobrecalentamiento.
- Esta almohadilla térmica no debe ser utilizada por niños pequeños (0-3 años), ya que estos no son capaces de responder adecuadamente en caso de sobrecalentamiento.
- Esta almohadilla térmica no debe ser utilizada por niños (3-8 años), a menos que el controlador haya sido ajustado por uno de los padres o por un adulto responsable y el niño haya recibido las instrucciones adecuadas acerca de cómo utilizar la almohadilla de forma segura. Los niños deben ser supervisados por un adulto durante su uso.
- Esta almohadilla térmica puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estos hayan recibido instrucciones sobre su uso de forma segura, sean supervisados durante el mismo y comprendan los peligros que ello conlleva.
- Los niños no deben jugar con la almohadilla térmica.
- La limpieza y el mantenimiento correspondientes al usuario no pueden ser realizados por niños.

- Esta almohadilla térmica no está concebida para ser utilizada en hospitales.
- En el dispositivo no deben insertarse agujas, imperdibles, etc.
- El dispositivo no debe utilizarse cuando esté doblado o arrugado.
- El dispositivo no debe utilizarse estando húmedo.
- No tire del cable. Preste atención a que el cable no se retuerza o se doble.
- Por favor, compruebe regularmente si la almohadilla térmica y el cable de alimentación presentan signos de desgaste o daños. Si hubiera algún daño o apareciera algún fallo de funcionamiento, el dispositivo no puede seguir siendo utilizado.
- Cuando la almohadilla térmica esté encendida, deben seguirse las siguientes indicaciones:
 - No está permitido colocar ningún objeto en la almohadilla térmica.
 - No está permitido colocar fuentes de calor como bolsas de agua caliente, calentadores de pies o similares sobre la almohadilla térmica.
 - Los componentes electrónicos del regulador se calientan cuando la almohadilla térmica está en funcionamiento. Por esta razón, el regulador nunca debe ser cubierto o colocado sobre la almohadilla térmica cuando esta está encendida.

Panel de control



Primer uso

- Asegúrese de que la almohadilla térmica no se arrugue o se doble durante su uso.
- Conecte el enchufe de red a la corriente eléctrica.
- Si desea utilizar la almohadilla térmica durante varias horas, le recomendamos ajustarla a la posición más baja. Así evitará no darse cuenta del exceso de calor si se queda dormido.
- Cuando la almohadilla térmica no se use, coloque el interruptor en “apagado” para desconectarla y extraiga el enchufe de la corriente.



Limpeza y mantenimiento

- Extraiga el enchufe de la corriente antes de comenzar con la limpieza.
- El regulador nunca debe entrar en contacto con agua u otros líquidos, ya que podrían dañarlo. Utilice un paño seco que no deje pelusas para limpiarlo. No utilice productos de limpieza químicos o abrasivos. La suciedad menor de la almohadilla puede eliminarse con un paño húmedo y, en caso necesario, con un poco de detergente líquido para prendas delicadas.
- Tenga en cuenta que la almohadilla térmica no debe limpiarse en seco, escurrirse, secarse en secadora, satinarse ni plancharse. La almohadilla térmica es lavable a máquina. Ponga la lavadora en un ciclo especial de lavado suave a 30 °C.
- Vuelva a enchufar la almohadilla a la corriente solo después de que esta esté completamente seca. En caso contrario, podría dañarse.

Almacenaje

- Antes de guardar la almohadilla térmica asegúrese de que esté seca.
- Deje que la almohadilla térmica enfríe antes de guardarla. Para evitar que se formen arrugas marcadas en la almohadilla, no le coloque ningún objeto encima durante el almacenaje.

Problema y propuesta de solución

Problema	Solución
No funciona / F parpadea en la pantalla	<p>Asegúrese a continuación de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • el enchufe está conectado a una toma de corriente operativa; • el interruptor está a 1, 2, 3, 4, 5 o 6. <p>En caso de que la almohadilla térmica siga sin funcionar, deje que sea comprobada por un técnico cualificado.</p>

Datos técnicos

Corriente de alimentación	220–240 V, 50–60 Hz
Potencia calefactora (W)	Aprox. 100
Desconexión automática	Después de aprox. 2 horas
Niveles de conmutación	0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
Dimensiones (cm)	30 × 40

Normativa sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Las directrices de la Unión Europea en materia de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, 2012/19/EU) ya se aplican a lo establecido sobre este tipo de residuos.

Todos aquellos equipos y dispositivos de WilTec afectados por esta normativa han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser desechado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente alemán.

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados se realiza, en los países de la Unión Europea, a través de un sistema de recogida especial.

El símbolo que usted encontrará en el producto, o en su embalaje, señala que este no debe de ser desechado de manera normal a través de los residuos domésticos, sino que debe ser entregado para su reciclaje a través de un punto de recogida especial existente para estos aparatos. A través de su contribución con una correcta gestión de este tipo de residuos usted está apoyando y favoreciendo la conservación del medio ambiente y contribuyendo a preservar la salud de sus semejantes. Precisamente, salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede encontrar otras informaciones relativas al reciclaje de este producto a través de puntos de información en su municipio, del organismo encargado de la gestión de residuos existente en el mismo, o de la tienda donde usted ha adquirido dicho producto.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.