

Manual de instrucciones

Brasero de exterior

62861

toboli



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0



Fax: +49 2403 55592-15




Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Compruebe las normativas locales antes del uso de este producto.
- Este brasero es únicamente adecuado para su uso en el exterior. Nunca utilícelo en terrazas de madera.
- El brasero solo está destinado a quemar troncos de madera y carbón. No utilice nunca papel, hojas u otros materiales inflamables.
- Mantenga a los niños alejados del brasero.
-  Por favor, utilice el brasero siempre con precaución y cuidado, ya que se caliente mucho durante su uso.
¡Peligro de quemaduras! No toque nunca el brasero caliente con las manos sin protección.
- No deje nunca el brasero sin vigilancia. Apague siempre el fuego por completo antes de alejarse de él.
- Asegúrese de mantener una distancia de seguridad de al menos 6 m entre el brasero y las superficies o construcciones inflamables.
- Nunca utilícelo cerca de objetos o materiales inflamables o combustibles.
- La única parte del brasero que es adecuada para cocinar alimentos es la parrilla cromada. La rejilla de carbón no es apta para cocinar y no debe utilizarse para este fin.
-  Utilice siempre unas gafas de protección y unos guantes al llenar el brasero o apagar el fuego.
- Mantenga un extintor cerca del depósito de fuego en caso de emergencia.
- Coloque los troncos en la rejilla del carbón y enciéndalos con una cerilla. No sobrecargue el brasero.
- Use el gancho de barbacoa suministrado durante el uso del brasero.

¡Advertencia!

- El consumo de alcohol y/o medicamentos puede afectar a la capacidad de montar o utilizar correctamente este brasero.
- Al utilizar este recipiente de fuego, tome las mismas precauciones que con cualquier otro fuego abierto.
-  No utilice el brasero para calentar espacios interiores. Los vapores tóxicos del monóxido de carbono podrían acumularse y provocar la asfixia o la muerte.

Lista de piezas

¡Aviso! Compruebe cuidadosamente todo el material de embalaje antes de desecharlo. Algunas piezas pueden estar empaquetadas en el material de embalaje.

Pieza	Denominación	Uds.	Figura
A	Cubierta de protección contra chispas	1	
B	Rejilla de carbón	1	
C	Brasero de exterior	1	
D1	Anillo de soporte grande	1	
D2	Anillo de soporte pequeño	1	
E	Pies	4	
F	Gancho de parrilla	1	
G	Anillo de la cubierta	1	
H	Tornillo	12	
I	Parrilla	1	

¡Aviso! Para el montaje de este dispositivo se necesita una llave hexagonal.

Montaje

¡Aviso! No apriete demasiado los tornillos.

Paso 1

Fije los pies (**E**) en el anillo de soporte grande (**D1**) con los tornillos (**H**). No apriete todavía los tornillos.



Paso 2

Fije el anillo pequeño (**D2**) a cada pie (**E**) con ayuda de los tornillos (**H**) y apriételes.



Paso 3

Monte la cubierta de protección contra chispas (**A**) con el anillo de la cubierta (**G**). Coloque el brasero (**C**) en la estructura ensamblada y ponga la rejilla de carbón (**B**) dentro de él. Por último, ponga la cubierta de protección (**A**) en el brasero.



Paso 4

Para asar: Quite la cubierta de protección (**A**). Ponga la parrilla (**I**) en el brasero.



Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.