

## Mode d'emploi

Chariot de transport pour planche SUP/surf jusqu'à

**45 kg**

62889, 63040

# toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**  
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Liste des pièces

Dénomination	6288g	63040
Cadre (quantité)	1	1
Pneu (quantité)	2	2
Goupille serrage rapide (quantité)	2	2
Sangle (quantité)	1	2

## Assemblage

1. Dépliez le cadre du chariot et retirez les goupilles de serrage rapide des axes après avoir rabattu les bagues vers le haut.
2. Enfilez une roue sur chaque extrémité des axes.
3. Fixez les roues en remontant les goupilles de serrage rapide dans les trous de fixation qui se trouvent aux extrémités de l'axe.
4. Rabattez les bagues en R pour que les roues maintiennent sur les axes.

## Utilisation

1. Dépliez le cadre du chariot. Le support doit pointer dans la direction dans laquelle vous voulez tirer votre planche/vos planches SUP/surf.
2. Placez la planche/les planches sur le chariot de transport en assurant une répartition uniforme du poids.
3. Servez-vous de la sangle/des sangles pour fixer la planche/les planches sur le chariot. Ne serrez pas trop la sangle/les sangles.
4. Soulevez l'extrémité de la planche/des planches, rabattez le support et roulez le chariot au pas en tirant ou poussant la planche/les planches.
5. Nettoyez le chariot de transport après chaque utilisation à l'eau fraîche et séchez-le après pour qu'il ne rouille.

## Avertissement !

- Le poids de charge maximal de 45 kg ne doit pas être dépassé.
- Roulez le chariot de transport au pas. Ne l'attachez pas aux véhicules.
- Ne convient pas pour une utilisation par les enfants non surveillés.

## Spécifications techniques

	6288g	63040
<b>Dimensions (cm)</b>	73×45×60	48×63×36
<b>Poids (kg)</b>	4,05	4,4
<b>Largeur max. de la planche (cm)</b>	16	16
<b>Nombre de planches de SUP/surf pouvant être placées</b>	1	2

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.