

Bruksanvisning

Hopfällbar transportvagn för SUP/surfbrädor 45 kg 62889, 63040

toboli



Liknande avbildning, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Delförteckning

Beteckning	62889	63040
Vagnram (antal)	1	1
Pneumatiska hjul (antal)	2	2
Snabbkopplingsstift (antal)	2	2
Spännband (antal)	1	2

Montering

1. Fäll upp vagnramen och ta bort snabbkopplingsstiftet från axeln genom att fälla ringen uppåt.
2. Skjut ett hjul på varenda sida av axeln.
3. Säkra hjulen genom att fästa snabbkopplingsstiftet i hålen i axeländan.
4. Fäll r-ringen nedåt över ändan på axeln för att fästa hjulen på axeln.

Användning

1. Fäll upp vagnramen. Ställningen ska peka i den riktning du vill dra brädan/brädorna åt.
2. Placera brädan/brädorna på vagnen och se till att vikten är fördelad jämnt på vagnen.
3. Använd spännband(en) för att säkra brädan/brädorna på vagnen. Översträck inte banden.
4. Lyft ändan på brädan/brädorna och dra ihop ställningen. Rulla vagnen genom att du drar eller trycker brädan/brädorna i gånghastighet.
5. Rengör vagnen med rent vatten efter användning och torka den för att förhindra rost.

Varning!

- Maxlasten på 45 kg får ej överskridas.
- Rulla endast i gånghastighet. Dra ej med motordrivna fordon.
- Inte lämpligt för barn utan tillsyn.

Tekniska egenskaper

	62889	63040
Avmätningar (cm)	73×45×60	48×63×36
Vikt (kg)	4,05	4,4
Max. bredd på brädan (cm)	16	16
Antal SUP/surfbrädor som kan placeras	1	2

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.