

Mode d'emploi

Support mural universel Kayak

62948



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

- Ne permettez pas aux enfants de jouer à l'intérieur du support, là-dessus ou autour de lui.
- Tout montage incorrect et/ou toute utilisation incorrecte du support peut entraîner de graves blessures et/ou la mort.
- Tout montage incorrect peut provoquer des dommages et des blessures.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 80 kg.
- Lorsque vous attachez le support à un mur en béton, vous devez d'abord vérifier que le mur a une stabilité suffisante cette charge supplémentaire. L'instabilité du mur peut entraîner les vis à s'en arracher et à faire tomber le kayak.
- Le câble en acier ne peut pas empêcher le vol de votre kayak.

Contenu de la livraison

Dénomination	Quantité
Support en acier inoxydable	2
Vis de tension hexagonal (M6×50)	10
Goujon	10
Câble en acier	1

Outils nécessaires au montage (non fournis)

- Serrure
- Mètre à ruban
- Tournevis
- Perceuse électrique
- Foret de 5 mm ($\frac{3}{16}$ ")
- Perceuse à percussion, foret de 8 mm ($\frac{5}{16}$ ") (pour le perçage dans un mur en béton)

Indications !



- S'il s'agit d'une cloison sèche épaisse ou d'un crépi épais, vous devrez peut-être vous procurer des vis plus longues.
- Avec une cloison sèche, il n'est pas suffisant d'engager les vis à la main.

Assemblage

1. Servez-vous d'un mètre à ruban pour déterminer la hauteur et la distance des support ainsi que la distance des vis.
2. Les supports se montent à une distance entre 35 % et 45 % de la longueur de votre kayak.
3. Ne montez pas les supports sur une hauteur que vous ne pouvez plus atteindre. Assurez-vous que les deux supports se trouve à la même hauteur.
4. Forez des trous pilotes pour les vis avec une perceuse électrique et un foret de 5 mm ($\frac{3}{16}$ ").
Note ! Au cas où vous voudriez attacher le dispositif à un mur en béton, servez-vous d'une perceuse à percussion et d'un foret de 8 mm ($\frac{5}{16}$ ") pour forer des trous pilotes pour les chevilles en plastique.
5. Insérez les vis dans les trous pilotes à travers les trous du support. Serrez les vis avec un tournevis. Laissez la vis supérieure un peu desserrée et insérez la vis inférieure. Serrez maintenant les deux vis.

Utilisation

1. Soulevez votre kayak sur le support.
2. Conduisez le câble en acier à travers le kayak. Placez le câble de manière à ce que ses deux extrémités atteignent les deux trous de verrouillage.
3. Verrouillez les deux extrémités du câble et les trous de verrouillage les uns avec les autres.



Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.