

Manuale di istruzioni

Pinza rivettatrice

62982

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Aggiornamento della documentazione

Se ha suggerimenti o imprecisioni da segnalare, non esiti a contattarci.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Indicazioni di sicurezza

- Durante l'utilizzo indossare sempre dispositivi di protezione adeguati.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto. L'uso improprio può provocare danni materiali e lesioni.
- Non apportare modifiche al dispositivo e utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in aree ben illuminate e ordinate. Aree di lavoro disordinate e poco illuminate aumentano il rischio di incidenti.
- Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro e impedire che giochino con il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta dei componenti danneggiati.

Lista dei componenti

Denominazione	Quantità	Dimensione
Pinza rivettatrice	1	328 mm
Chiave piatta	1	–
Beccucci	5	M5/M6/M8/M10/M12
Mandrini	5	M5/M6/M8/M10/M12
Dadi a rivetto	150	30 × M5/M6/M8/M10/M12

Rimozione del mandrino di trazione

1. Svitare la vite di plastica.
2. Rimuovere il dado terminale del mandrino.
3. Rimuovere il dado sul lato superiore.
4. Tirare il mandrino in alto.
5. Rimuovere la molla piccola dal mandrino.

Montaggio del mandrino di trazione

1. Montare la piccola molla nel punto corretto sul mandrino di trazione.
2. Inserire il mandrino nella boccia superiore fino a che fuoriesca solo l'estremità del mandrino.
3. Avvitare il dado nella parte superiore della boccia.
4. Avvitare il dado terminale all'estremità del mandrino.
5. Inserire l'estremità del mandrino di trazione nel foro del dado e spingerlo verso il basso.

Utilizzo

1. Prendere un dado a rivetto della misura desiderata e posizionarlo con l'estremità sul mandrino.
2. Tenere saldamente il rivetto e girare la vite di plastica inferiore in senso orario. Inserire il mandrino nel dado del rivetto.
3. Inserire il dado nel foro della lamiera in modo che la testa sia posizionata contro la lamiera. Poi premere i due manici delle pinze insieme per fissare il dado sulla lamiera.
4. Allentare il manico della pinza e girare la vite di plastica in senso antiorario per rimuovere il mandrino dal dado.

Avvertenza importante: La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.