

Manuale di istruzioni

Panca da allenamento richiudibile

63013



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se avete proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esitate a contattarci.

Scriveteci un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzate il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Desiderate ritirare personalmente la merce? Il nostro punto di ritiro è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

Per ridurre i tempi di attesa e per assicurare un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in anticipo o di effettuare il vostro ordine tramite il nostro shop online.

E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Se desiderate spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contattate il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.


Indicazioni di sicurezza



- Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio e dell'uso. Un uso sicuro ed efficace può essere ottenuto solo se l'unità viene assemblata, mantenuta e utilizzata correttamente. È vostra responsabilità assicurarvi che tutti gli utenti della macchina siano a conoscenza di tutte le avvertenze e precauzioni.
- Prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio, consultare il medico per determinare se ci sono condizioni fisiche o di salute che potrebbero compromettere la propria sicurezza o impedire di usare la macchina correttamente. Consultare un medico è essenziale se si assumono farmaci che influenzano la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna o i livelli di colesterolo.
- Ascoltare il proprio corpo. Esercitarsi in modo scorretto o eccessivo può essere dannoso per la salute. Interrompere l'esercizio se si verifica uno dei seguenti sintomi: dolore, oppressione al petto, battito cardiaco irregolare, estrema mancanza di respiro, stordimento, vertigini, nausea. In questi casi, consultare il proprio medico prima di continuare il programma di allenamento.
- Tenere bambini e animali lontani dalla macchina. Questo dispositivo è destinato all'uso da parte di soli adulti.
- Usare l'apparecchio su una superficie solida e piana e sopra una protezione per il pavimento o il tappeto. Per ragioni di sicurezza, ci deve essere uno spazio libero di almeno 0,5 m intorno all'apparecchio.
- Prima di usare l'apparecchio, controllare che le viti e i dadi siano ben stretti.
- La sicurezza del dispositivo può essere mantenuta solo se viene regolarmente controllato per verificarne danni e usura.
- Utilizzare il dispositivo solo come previsto. Se durante il montaggio o il controllo dell'unità si trovano componenti danneggiate, o se si sentono rumori insoliti provenienti dall'unità durante l'uso, fermarsi. Non usare fino a quando il guasto non è stato riparato.
- Non indossare indumenti che possano limitare o impedire i movimenti durante l'uso del dispositivo.
- Il prodotto non è adatto all'uso terapeutico.
- Prestare attenzione quando si solleva o si sposta l'unità per evitare di farsi male alla schiena. Usare sempre tecniche di sollevamento adeguate e/o farsi aiutare da un'altra persona.

Dotazione

2 x		5 x	2 x	2 x
2 x	6 x	10 x	2 x	5 x M10

Montaggio





Esempi di utilizzo



Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.