

# Manuale di istruzioni

## Ventilatore da camino con funzionamento a calore

63095-63108

# toboli



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

## Indicazioni di sicurezza


- Non collocare il ventilatore su una superficie non protetta se la base è ancora calda.
- Spostare la ventola mentre è in funzione solo in caso di emergenza. Per farlo, indossare guanti per evitare di scottarsi o ferirsi con il rotore.
- Tenere lontani gli ostacoli quando il ventilatore da camino è in funzione.
- Bambini e animali nelle vicinanze del camino e della ventola devono essere attentamente sorvegliati.
- Il ventilatore entra in funzione quando l'aria viene riscaldata alla temperatura minima indicata nella tabella sottostante. Quando la temperatura sale, la ventola ruota più velocemente; quando la temperatura scende, ruota più lentamente. La base del ventilatore si raffredda insieme al camino quando il combustibile si è consumato.

## Istruzioni di utilizzo

- Prima di montare il ventilatore, accertarsi che la maniglia di trasporto sia dritta.
- Il ventilatore è pensato per essere collocato su stufe a legna indipendenti la cui temperatura superficiale può raggiungere le temperature indicate nella panoramica delle caratteristiche tecniche. Se la superficie del caminetto diventa più calda, è necessario rimuovere la ventola. Il caminetto dovrebbe essere dotato di un termometro che indichi la temperatura del momento. Una temperatura superiore a quella massima indicata può danneggiare il ventilatore.
- Il ventilatore non deve essere collegato a una fonte di alimentazione supplementare. È alimentato dal calore che sale dal camino.
- Sulla base del ventilatore è presente una molla sensibile al calore alla base che lo inclina leggermente. Questa inclinazione aumenta all'aumentare della temperatura. Una piccola inclinazione di 2 mm è normale. Una forte inclinazione di 5 mm significa che il caminetto è troppo caldo e che il ventilatore deve essere rimosso (usando la maniglia di trasporto).

## Installazione

1. Non posizionare il ventilatore davanti o vicino al tubo della stufa.
2. Non utilizzarlo se la temperatura supera l'intervallo di temperatura specificato.
3. La temperatura ottimale indicata è da intendersi solo come indicazione e guida. In ambienti diversi da quello di prova in condizioni di laboratorio, potrebbe differire.



## Manutenzione

La ventola da camino non richiede una manutenzione particolare. Se utilizzata in condizioni normali, richiede solo una pulizia occasionale con un panno pulito e umido. Per la pulizia, non immergerla in acqua o in un liquido detergente. Conservare il ventilatore nella scatola originale in un luogo sicuro quando non viene utilizzato.

**Caratteristiche tecniche**

№ articolo	Intervallo di temperatura (superficie del camino) (°C)	Pale (numero)	Dimensioni (mm)			Peso (kg)	
			Altezza pale incluse	Larghezza pale incluse	Larghezza base		
63095	70–350	2	235	210	100	0,76	
63096		3	215	155	100	0,76	
63097		4	215	180	100	0,79	
63098		5	215	170	100	0,78	
63099		2	210	215	100	0,82	
63100		3	195	150	100	0,82	
63101		4	195	185	100	0,84	
63102		5	195	170	100	0,84	
63103		50–300	3	230	155	120	0,76
63104			4	230	180	120	0,76
63105	5		230	170	120	0,76	
63106	60–350	3	230	155	120	0,72	
63107		4	230	180	65	0,74	
63108		5	230	170	120	0,72	

**Avvertenza importante**

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.