Bedienungsanleitung

Kajakdachträger

toboli



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten! Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.





Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH Königsbenden 12 52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung WilTec Wildanger Technik GmbH Königsbenden 28 52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info** Tel: +49 2403 55592-0 Fax: +49 2403 55592-15





Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.


Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.


Sicherheitshinweise


- Überzeugen Sie sich vor dem Beladen der Träger davon, dass diese sicher montiert und unbeschädigt sind.
- Beachten Sie die Dachlast und das zulässige Gesamtgewichts Ihres Fahrzeugs. Das Maximalgewicht darf nicht überschritten werden.
- Die maximale Traglast der Dachträger liegt bei 45 kg bzw. 68 kg. Diese Traglast darf nicht überschritten werden.
- Befolgen Sie bei dem Transport die gesetzlichen Vorschriften der StVO. Beispielsweise darf in Deutschland das Fahrzeug mit der Ladung nicht breiter als 2,55 m und nicht höher als 4 m sein. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls nach den einschlägigen Bestimmungen, wenn Sie in einem anderen Land wohnen.
- Stellen Sie sicher, dass die Last ordnungsgemäß durch Befestigungsriemen und Spanngurte gesichert ist.
- Kontrollieren Sie die Ladung sowie die Befestigung regelmäßig.
- Passen Sie Ihr Fahrverhalten der zusätzlichen Last an.

Montage

- Setzen Sie die Dachträger auf die Querträger Ihres Fahrzeugs. Ein Dachträger kommt auf den vorderen Querträger und ein Dachträger auf den hinteren Querträger. Der empfohlene Abstand zwischen den Querträgern beträgt mindestens go cm.
- 2. Sobald jeder Dachträger ordnungsgemäß und mittig auf jedem Querträger sitzt, platzieren Sie die Montagehalterungen direkt unter den Querträgern, so dass die Dachträgerlöcher und die Löcher der Montagehalterungen übereinander liegen.
- 3. Stecken Sie die beiliegenden Schrauben durch die oberen Löcher der Dachträger und durch die Löcher der Halterung unterhalb des Dachträgers und ziehen Sie sie mit den Feststellknöpfen fest. Sobald beide Dachträger sicher an den Querträgern befestigt sind, verwenden Sie den Hebel an der Seite jedes Dachträgers, um den Winkel jedes Dachträgers einzustellen.
- 4. Stellen Sie den Arm entsprechend der Größe Ihres Kajaks ein







Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Befestigungsschraube	4	Träger
2	Halterung	5	Querträger
3	Feststellknopf		









Zwei Kajaks

Ein großes Kajak

Ordnungsgemäße Verwendung

- Heben Sie das Kajak an und legen Sie es mit der Sitzöffnung nach außen auf den Dachgepäckträger. Das Mittelstück des Kajaks sollte gleichmäßig auf beiden Dachträgern liegen. Das Gewicht des Kajaks sollte zwischen dem vorderen und dem hinteren Träger gleichmäßig verteilt sein.
- Befestigen Sie das Kajak mit den Befestigungsgurten auf dem Dachträger. Schlingen Sie zuerst den Gurt um den oberen Teil des Dachträgers. Führen Sie den Befestigungsgurt dann nach unten über die Vorderseite des Kajaks, zwischen die Unterseite des Dachträgers und um die Querstange (siehe Abb. 1).
- Befestigen Sie Bug und Heck Ihres Kajaks mit Sicherheitsseilen an Ihrem Fahrzeug (siehe Abb. 2).
- Geschwindigkeit, Wind, scharfe Kurven und plötzliches Bremsen können dazu führen, dass sich das Kajak oder die Gepäckträger verschieben. Überprüfen Sie regelmäßig die Gepäckträger, alle Schrauben und Gurte auf Einstellung, Verschleiß und Beschädigung.





Abbildung 1

Abbildung 2

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.