

Mode d'emploi

Pince forestière

63293



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

AVERTISSEMENT : Avant la mise en service, lisez et comprenez toutes les instructions de montage et d'utilisation. Le non-respect des consignes de sécurité et d'autres instructions de sécurité peut entraîner de graves blessures corporelles.

Usage

La pince de levage forestière est équipée de deux griffes qui garantissent la sécurité et la stabilité pendant la manipulation de troncs lourds. Elles se distinguent notamment par une construction en acier de longue vie conçue à pouvoir faire le travail souhaité sans problèmes. L'outil soulève les troncs pendant le sciage, les soutient à partir du sol et empêche ainsi que la tronçonneuse ne touche le sol. La pince vous permet donc de travailler en toute sécurité, sans effort, tout en ménageant votre dos !

Description du produit

Les pinces forestières sont conçues pour une meilleure préhension et transport des troncs : ces pinces vous permettent de gagner un temps précieux. Désormais, vous n'aurez plus besoin de sécuriser les troncs avec des chaînes ou des cordes pour les maintenir, grâce aux pinces qui les transportent en toute sécurité. Ce qui, par la même occasion, contribuera de manière significative à la préservation du sol de la forêt. Les pinces sont munies de 2 griffes, qui assurent la sécurité et la stabilité pendant le travail.

Spécifications techniques

Numéro d'article	Ouverture de la mâchoire (mm)	Diamètre du tronc d'arbre (mm)	Capacité de charge (kg)
63293	520	406	1000





Informations importantes



AVERTISSEMENT

- Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner de graves blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Les avertissements, les mesures de précaution et les instructions de ce manuel d'utilisation ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations pensables qui pourraient survenir. Soyez prudent et faites attention en vous servant de la pince. Prenez en compte ceux qui vous entourent et assurez-vous que la pince est employée en toute sécurité et avec la plus grande responsabilité.
- Ne permettez l'utilisation de la pince à personne qu'après que l'on a lu ce manuel et que l'on a développé une compréhension approfondie de son fonctionnement.
- Ne modifiez aucunement la pince. Les modifications non-autorisées peuvent altérer le bon fonctionnement de la pince et/ou porter atteinte à la sécurité et à la durée de service de la pince. Il existe des applications spécifiques pour lesquelles l'outil a été conçu et qu'il faut respecter.
- Utilisez l'outil approprié pour la tâche à accomplir. N'essayez **PAS** d'utiliser un petit appareil/outil pour effectuer des travaux pour lesquels il faudrait employer un grand appareil industriel. Il existe des applications spécifiques pour lesquelles cet outil a été conçu. N'utilisez donc **JAMAIS** cette pince dans un but auquel elle n'est pas destinée.

Sécurité de la zone de travail

- Contrôlez la zone de travail avant toute utilisation. Tenez votre zone de travail sèche, exempte de saletés et bien éclairée. Les zones de travail mal rangées, mouillées ou sombres peuvent causer des blessures corporelles. L'utilisation de la pince dans des zones étroites peut entraîner une proximité dangereuse des instruments de coupe ou des pièces tournantes.
- Tenez les enfants et d'autres personnes près de votre zone de travail éloignés pendant que vous utilisez la pince. Ne permettez pas aux enfants de se servir de la pince.

Sécurité personnelle

- Soyez toujours attentif et accordez toute votre attention à ce que vous faites. Faites toujours attention au fonctionnement de la pince et ne l'utilisez pas en cas de fatigue ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Même un bref moment d'inattention lors de l'utilisation de cet outil peut entraîner de graves accidents et blessures.



- Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vêtements trop larges, ni objets pendants, ni bijoux. Tenez les cheveux, les vêtements et les gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements trop larges, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être saisis par ces pièces.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié si nécessaire. Utilisez des lunettes de sécurité conformes et approuvées (pas de simples lunettes) avec des écrans latéraux ou, si nécessaire, un écran facial. Utilisez un masque anti-poussière dans des conditions de travail poussiéreuses. Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque, des gants, des systèmes de dépoussiérage et, si nécessaire, une protection auditive. Cela s'applique à toute personne se trouvant dans la zone de travail.
- Ne sous-estimez pas la situation. Assurez-vous d'avoir toujours une position sûre et gardez l'équilibre.

Attention !

Utilisation et entretien de la pince

- N'exercez pas de force sur la pince. Les outils sont plus sûrs et assurent un meilleur rendement lorsqu'ils sont utilisés de la manière prévue. Planifiez votre travail à l'avance et utilisez le bon produit pour le travail concerné.
- Vérifiez avant chaque utilisation que la pince ne présente pas de pièces endommagées. Vérifiez soigneusement la pince pour savoir si elle fonctionne correctement et qu'elle remplisse sa fonction prévue. Remplacez immédiatement toute pièce endommagée ou usée. N'utilisez jamais la pince si une pièce en est endommagée.
- Lorsque la pince n'est pas utilisée, conservez-la dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. Vérifiez l'outil pour vous assurer qu'il est en parfait état avant de le ranger et avant de le réutiliser.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour votre pince. Les accessoires adaptés à un outil spécifique peuvent être dangereux lorsqu'ils sont utilisés sur un autre outil. N'utilisez jamais d'accessoires dont la vitesse de fonctionnement, la pression ou la capacité sont inférieures à celles de l'outil lui-même.
- Maintenez les dispositifs de sécurité et en bon état de fonctionnement. N'utilisez jamais la pince sans les dispositifs de protection en place.

Avertissements opérationnels spécifiques

- La charge maximale ne doit pas être dépassée.
- Vérifiez toujours avant l'utilisation que l'appareil ne présente pas de déformation, de torsion ou d'autres défauts visibles tels que des distorsions ou des dommages.
- Si vous désirez utiliser des accessoires comme les anneaux ou les crochets, veillez à choisir les accessoires en fonction de leur type, de leur qualité et de leur taille pour une utilisation avec les produits appropriés.
- Utilisez uniquement des chaînes ou des câbles métalliques légers et des accessoires qui peuvent être levés au-dessus de votre tête.

Entretien

Entretenez régulièrement la pince. Il est recommandé de vérifier l'état général de chaque outil avant chaque utilisation. Maintenez votre pince en bon état. Gardez-la propre, sèche et exempte d'huile et de graisse.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.