

# Bedienungsanleitung

## Lenkkopf-Montagegeständer

63297



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihre Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.


## Sicherheitshinweise

- Führen Sie die Montage nur gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Tragen Sie bei der Montage eine Schutzbrille, eine Staubmaske, die Ihre Atemwege schützt, und robuste Arbeitshandschuhe.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie für eine gute Beleuchtung.
- Halten Sie während der Montage Unbeteiligte von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Montieren Sie den Ständer nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln stehen.
- Die angegebene Höchstlast und die Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einem harten, ebenen Untergrund.
- Sichern Sie das Motorrad vor dem Transport mit Hilfe von Keilen und Gurten.
- Halten Sie beim Be- und Entladen einen Sicherheitsabstand zum Gepäckträger, den Keilen und dem Motorrad ein.
- Be- und entladen Sie das Motorrad bei niedriger Geschwindigkeit.
- Verwenden Sie die Vorrichtung nur für Motorräder. Die Vorrichtung ist nicht für Flugzeuge geeignet.
- Bestimmen Sie vor der Verwendung die Größe der Räder.
- Bringen Sie zusätzlich den Seitenständer an, falls vorhanden.
- Fahren Sie nicht mit dem Motorrad auf den Montageständer.
- Bleiben Sie während des Beladens nicht auf dem Motorrad sitzen.
- Überprüfen Sie den Ständer vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
- Die Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung können nicht alle möglichen Bedingungen und Umstände abdecken. Verwenden Sie das Gerät stets vorausschauend und mit größtmöglicher Vorsicht.

## Bedienung

Der Stift für die vordere Achsstrebe wird in der Mitte des Schafts/der Vorderachse platziert. Drücken Sie den Stift nach unten, um das Motorrad anzuheben.

**Explosionszeichnung und Teileliste**



Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Griff	1	8	Rad	4
2	Schraube	2	9	Kleines Rohr	4
3	Gebogene Unterlegscheibe	4	10	Stift	2
4	Mutter	4	11	Stützrahmen	1
5	Halterung	2	12	Bolzen	2
6	Schraube	2	13	Trägerkopf	1
7	Dichtung	4	14-18	Adapter	5

**Wichtiger Hinweis:**

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.