


























64117 – Leksakskök



















<p>A</p>  <p>x1</p>	<p>B</p>  <p>x1</p>	<p>C x18</p> 	<p>D x10</p> 	<p>E x4</p> 
<p>F x4</p> 	<p>G</p>  <p>x4</p>	<p>H</p>  <p>x2</p>	<p>I</p>  <p>x1</p>	<p>J</p>  <p>x3</p>
<p>K</p>  <p>x3</p>	<p>L x24</p> 	<p>M</p>  <p>x1</p>	<p>N x30</p> 	<p>O</p>  <p>x2</p>
<p>P</p>  <p>x6</p>	<p>Q</p>  <p>x1</p>	<p>R</p>  <p>x1</p>	<p>S</p>  <p>x2</p>	<p>X x 2</p> 
<p>Z</p>  <p>x3</p>	<p>Y x 2</p> 			



















Viktig anmärkning: Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.