



64825, 64826 Gazebo pieghevole impermeabile 3x3 m


Montaggio



Passaggio 1 - Posizionare il gazebo al centro del luogo previsto. Rimuovere la custodia. Per proseguire, ad ogni estremità deve posizionarsi 1 persona. Afferrare ciascuno un palo esterno per mano, sollevare il gazebo e fare un passo indietro fino ad avere le braccia completamente aperte.



Passaggio 2 - Afferrare le estremità più basse di entrambi i lati del rombo mostrato nel disegno. Sollevarlo e fare un passo indietro finché il gazebo non è completamente aperto. Attenzione: stare attenti alle dita! Rischio di intrappolamento!



Passaggio 3 - Spingere verso l'alto con una mano la chiusura scorrevole in ogni angolo fino a quando il perno di bloccaggio si innesta nella scanalatura di bloccaggio. Con l'altra mano, tenere la barra in posizione.




Passaggio 4 - Sollevare due pali della tenda paralleli e spingere i pali interni verso l'esterno fino all'innesto del fermo. Grazie ai fori di bloccaggio i pali possono essere bloccati a diverse altezze.

**Importante!**


- In caso di vento: fissare il gazebo con i picchetti e le corde in dotazione.
- In caso di forte vento: smontare il gazebo.
- In caso di pioggia: non lasciare il gazebo incustodito.
- Se il tessuto è bagnato: lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
- Pulizia: pulire con un detergente delicato e acqua.
- Stoccaggio: smontare il gazebo e riporlo nella custodia.




Smontaggio



Passaggio 1 - Sollevare leggermente due pali, premere il perno di bloccaggio, far scorrere i pali interni verso l'alto nei pali esterni.



Passaggio 2 - Sganciare le chiusure scorrevoli agli angoli premendo il perno di bloccaggio (A).



Passaggio 3 - Afferrare il rombo mostrato nel disegno su due lati opposti all'estremità inferiore, muovere leggermente il gazebo avanti e indietro facendo un passo verso l'altra persona finché il padiglione non è chiuso per  $\frac{3}{4}$ . Afferrare i due pali esterni e spingerli insieme, prestando attenzione alle dita. Rischio di intrappolamento! Riporre nella custodia.

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.