Bedienungsanleitung

Auffahrrampe

30181–30187, 30189, 30190, 30192–30196, 30199–30201

Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592–0
Fax: +49 2403 55592–15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

Immer Schutzhandschuhe tragen!

Warnung! Verletzungsgefahr und Sachschäden bei unsachgemäßer Verwendung!

- Beachten und befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise.
- Halten Sie Personen, die nicht am Laden beteiligt sind, weiträumig von der Auffahrrampe fern.
- Vermeiden Sie es, alleine zu arbeiten. Wenn Sie zu zweit oder zu mehreren sind, können Sie sich gegenseitig helfen, wenn etwas passieren sollte.
- Achten Sie stets auf ausreichende Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Diese können sich in den beweglichen Teilen verfangen. Tragen Sie nichtleitende Schutzkleidung, rutschfeste robuste Schuhe und Arbeitshandschuhe.
- Schützen Sie langes Haar unter einem Haarnetz oder binden Sie es sicher zusammen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand, damit Sie das Gleichgewicht halten können.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird, sonst können Schäden die Folge sein und der Garantieanspruch erlöschen. Überschreiten Sie niemals die max. Tragkraft.
- Seien Sie immer vorsichtig. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rausch- oder Arzneimitteln stehen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen hin. Lassen Sie alle beschädigten Teile von einem Fachmann ersetzen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile. Bei Gebrauch von Nicht-Originalteilen erlischt die Garantie. Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile, die für das Gerät geeignet sind.
- Alle Wartungsarbeiten müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einem flachen, ebenen, harten Untergrund. Stellen Sie sicher, dass das Ende mit Haken/Zungen vollständig auf der Heckklappe oder Ladefläche des Fahrzeugs aufliegt.
- Achten Sie darauf, dass die Auffahrrampe schmutz-, fett- und ölfrei. **Rutschgefahr!**
- Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden sind.

Anwendung

- Halten Sie Tiere und Menschen von der Auffahrrampe und der Ladefläche fern.
- Beladen Sie niemals ein Fahrzeug bei laufendem Motor. Lassen Sie, um ganz sicherzugehen, den Motor abkühlen, bevor Sie das Fahrzeug beladen.
- Überschreiten Sie niemals das angegebenen max. Gewicht. Beladen Sie das Fahrzeug langsam. Lassen Sie keine Last auf die Rampe fallen. Dies kann die Ladekapazität verringern und zu Schäden und/oder Verletzungen führen. Verwenden Sie das Gerät immer auf einem flachen, ebenen, harten Untergrund.

Motorrad aufladen

- Diese Arbeit soll von 3 Personen durchgeführt werden!
- Achten Sie darauf, dass die Rampe schmutz-, fett- und ölfrei ist. **Rutschgefahr!**
- Stellen Sie sicher, dass das Ende mit Haken/Zungen vollständig auf der Heckklappe des Fahrzeugs aufliegt.
- Sorgen Sie dafür, dass auf der linken und rechten Seite des Motorrads jeweils eine Person steht. Jede Person muss die Lenkstange oder die Vorderradgabel festhalten, um das Motorrad lenken zu können.
- Mit der anderen Hand müssen diese Personen die Hinterseite des Sattels oder die Hinterradgabel festhalten. Die dritte Person muss sich hinter dem Motorrad aufstellen und es schieben. Danach muss diese Person sich auf die Ladefläche stellen, um das Motorrad zu lenken.
- Stellen Sie das Motorrad in den Leerlauf.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rampe während des Aufladens nicht bewegt wird und dass die Zungen/Haken nach wie vollständig auf der Heckklappe aufliegen. Ist dies nicht der Fall, rollen Sie das Motorrad vorsichtig zurück und wiederholen Sie den Vorgang.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Auffahrrampe von allen schmierigen Stoffen wie Schmutz, Fett, Öl, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen hin.
- Ziehen Sie die Schrauben und Muttern vor jedem Gebrauch fest.

Technische Angaben

Artikelnr.		**30181**	**30182**	**30183**	**30184**	**30185**	**30186**
Abmessungen (mm)	**aufgeklappt**	1820×305	2260×295	2260×305	2230×290	2260×305	2260×305
	zugeklappt	910×305	1160×295	1160×305	1170×290	1160×305	1160×305
Max. Traglast (kg)		200	340	340	340	340	680
Gewicht (kg)		7,3	8,5	8	8,4	8	9

Artikelnr.		**30187**	**30189**	**30190**	**30192**	**30193**
Abmessungen (mm)	**aufgeklappt**	1850×380×47	3100×305	1600×177	2280×280	2150×280
	zugeklappt	960×380×123	1650×305	(1)	1156×280	1100×280
	Breite Zunge	75				
Max. Traglast (kg)		110	540	270	680	340
Gewicht (kg)		7,55	18,3	4,3	13	8,7

Artikelnr.		**30194**	**30195**	**30196**	**30199**	**30200**	**30201**
Abmessungen (mm)	**aufgeklappt**	2260×295	2260×305	2740×450	1920×163	1610×305	1630×163
	zugeklappt	1160×295	1160×305	1410×450	(1)	(1)	(1)
Max. Traglast (kg)		410	340	400	182	2.025	182
Gewicht (kg)		10,9	7,7	21,6	4,4	14,8	3,6

(1) = nicht zusammenklappbar

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung der WilTec Wildanger Technik GmbH.