

# Gebruikershandleiding

## Oprijplaat

30181–30187, 30189, 30190, 30192–30196, 30199–30201



*Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken*

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.

Bijwerken van het document

Heeft u suggesties ter verbetering van het document of onjuistheden in dit document geconstateerd, neem dan contact met ons op.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

*WilTec Wildanger Technik GmbH* is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler  
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Afdeling Retouren  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel.: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15



## Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.

## Veiligheidsaanwijzingen



Draag altijd veiligheidshandschoenen!



**Let op!** Risico op letsel en materiële schade bij onjuist gebruik!

- Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en volg ze op.
- Houd mensen die niet betrokken zijn bij het laden uit de buurt van de laadbrug.
- Werk niet alleen. Met twee of meer personen kan er in geval van nood direct hulp worden geboden.
- Zorg altijd voor voldoende verlichting op de werkplek.
- Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Deze kunnen tussen de bewegende onderdelen vast komen te zitten. Draag niet-geleidende veiligheidskleding, stevige anti-slipshoenen en werkhandschoenen.
- Bescherm lang haar onder een haarnet of bind het stevig vast.
- Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
- Zorg ervoor dat je stabiel staat, zodat je je evenwicht kunt bewaren.
- Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing, anders kan er schade ontstaan en vervalt de garantie. Overschrijd nooit de maximale belastbaarheid.
- Wees altijd voorzichtig. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe of onder invloed van alcohol, drugs of medische middelen bent.
- Controleer het apparaat voor elk gebruik op schade. Laat beschadigde onderdelen altijd door een professional vervangen.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Bij gebruik van niet-originele onderdelen vervalt de garantie. Gebruik alleen reserveonderdelen die geschikt zijn voor het apparaat.
- Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
- Gebruik het product altijd op een vlakke, rechte en harde ondergrond. Zorg ervoor dat het uiteinde met de haken/touwen volledig op de achterklep of laadvloer van het voertuig rust.
- Zorg ervoor dat de oprijplaat vrij is van vuil, vet en olie. **Gevaar voor uitglijden!**
- Controleer na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn.

## Gebruik

- Houd dieren en personen uit de buurt van de oprijplaat en het laadgebied.
- De motor van het te beladen voertuig mag niet ingeschakeld zijn of draaien ten tijde van het beladen. Laat voor de zekerheid de motor afkoelen voordat je het voertuig laadt.
- Overschrijd nooit het opgegeven maximale gewicht. Laad het voertuig langzaam. Laat geen lading op de oprijplaat vallen. Dit kan het draagvermogen verminderen en schade en/of letsel veroorzaken. Gebruik het product altijd op een vlakke, rechte en harde ondergrond.

## Motorfiets oprijden

- Deze taak moet door 3 personen worden uitgevoerd!
- Zorg ervoor dat de oprijplaat vrij is van vuil, vet en olie. **Gevaar voor uitglijden!**
- Zorg ervoor dat het uiteinde met de haken/touwen volledig op de achterklep van het voertuig rust.
- Zorg ervoor dat er één persoon aan de linker- en één aan de rechterkant van de motor staat. Beide personen moeten het stuur of de voorvork vasthouden om de motor te kunnen sturen.
- Met de andere hand moeten deze personen de achterkant van het zadel of de achterspork vasthouden. De derde persoon moet achter de motor gaan staan en deze duwen. Daarna moet deze persoon op het laadgebied staan om de motor te kunnen sturen.
- Zet de motor in de neutraalstand ('vrij').
- Zorg ervoor dat de oprijplaat tijdens het laden niet verschuift en dat de tongen/haken zo volledig mogelijk op de achterklep rusten. Is dit niet het geval, rol de motor dan voorzichtig terug en herhaal de procedure.

## Reiniging en onderhoud

- Reinig de oprijplaat van alle vette stoffen zoals vuil, vet en olie om wegglijden te voorkomen.
- Controleer het product regelmatig op beschadigingen.
- Draai de schroeven en moeren voor elk gebruik aan.

## Technische gegevens

Artikelnr.		30181	30182	30183	30184	30185	30186
Afmetingen (mm)	Uitgeklapt	1820×305	2260×295	2260×305	2230×290	2260×305	2260×305
	Ingeklapt	910×305	1160×295	1160×305	1170×290	1160×305	1160×305
Max. draaglast (kg)		200	340	340	340	340	680
Gewicht (kg)		7,3	8,5	8	8,4	8	9

Artikelnr.		30187	30189	30190	30192	30193
Afmetingen (mm)	Uitgeklapt	1850×380×47	3100×305	1600×177	2280×280	2150×280
	Ingeklapt	960×380×123	1650×305	(1)	1156×280	1100×280
	Breedte tong	75				
Max. draaglast (kg)		110	540	270	680	340
Gewicht (kg)		7,55	18,3	4,3	13	8,7

Artikelnr.		30194	30195	30196	30199	30200	30201
Afmetingen (mm)	Uitgeklapt	2260×295	2260×305	2740×450	1920×163	1610×305	1630×163
	Ingeklapt	1160×295	1160×305	1410×450	(1)	(1)	(1)
Max. draaglast (kg)		410	340	400	182	2.025	182
Gewicht (kg)		10,9	7,7	21,6	4,4	14,8	3,6

(1) = niet inklapbaar

**Belangrijk:** Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Wil-Tec Wildanger Technik GmbH.