

Bruksanvisning

Äggprovare 50039-07



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och följ säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.

För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke.

Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-postadress: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Äggprovaren kan **slås på och av** genom att trycka knappen på undersidan. Använd handelsbrukliga batterier (inte inkluderade i leveransen).

För en framgångsrik konstgjord ruvning är det viktigt att **observera äggen kontinuerligt**. Med äggprovaren kan äggen genomlysas. På det viset kan äggens innehåll och embryonas utvecklingsstadium observeras. Vi rekommenderar att känneteckna varje ägg och att anteckna dina observationer. På det viset kan du hålla koll på kycklingarnas utveckling. Det är viktigt att hitta och ta bort obefruktade ägg eller döda embryon så snabbt som möjligt. Annars kan dessa ägg spricka på grund av förruttelsegaser. Det kan leda till att de friska äggen skadas och att porerna täppas till, vilket gör att de friska kycklingarna dör.

Vi rekommenderar att inte genomlysna äggen tidigare än **dag 7** eftersom äggen är mycket känsliga vad gäller temperaturväxlingar. Att ta ut äggen ur äggkläckningsmaskinen för tidigt kan leda till dåliga resultat vid kläckningen. Efter genomlysningen på dag 7 ska du låta äggen **vila till dag 14**. Om resultatet inte är entydigt efter den första provningen ska ägget provas igen på dag 14.

För genomlysning behövs det **en mörk arbetsplats i närheten av kläckningsmaskinen**. Ta försiktigt ut ägget ur maskinen och sätt det med den icke-spetsiga änden (änden med luftblåsan) direkt på lampan. Håll ägget med tummen och pekfingeret på den spetsiga änden och håll ägget lite lutande. Vrid ägget tills dess inre kan observeras. Genomlysningen av ägget ska ta så lite tid som möjligt (inte mer än 20–30 min) sedan måste ägget sättas in i maskinen igen. På det viset har genomlysningen ingen negativ inverkan på ruvning.

Friska ägg med friska och **bra utvecklade embryon** kännetecknas av följande drag:

- blodkärl som spridas som ett spindelnät från äggets mitt
- ett slagande hjärta som ser ut som en ung. 3 mm stor pulserande prick

Om det finns inga blodkärl eller prick är **ägget obefruktat**. Om embryot är dött, rör pricken inte på sig.

Om ett embryo dör finns det en **blodring** i äggets inre. Blodringen är ett säkert tecken på att embryot har dött.

Om kännetecknen inte är entydiga rekommenderar vi att ägget markeras och **provas igen på dag 14**.

Obefruktade ägg **får inte ätas** efter de har tagits bort ur äggkläckningsmaskinen.

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.