

Bruksanvisning

Batteriladdare

61883, 61884



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.

Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Vill du hämta dina varor? Vår hämtningsadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 2249 Eschweiler
TYSKLAND

Vi ber dig att meddela oss när du vill hämta dina varor för att hålla väntetid och avveckling så kort som möjligt. Du kan också beställa dina varor i vår nätbutik.

E-post: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.

Allmänna uppgifter och anmärkningar

- 6 V-/12 V-batteriladdaren och 12 V-/24 V-batteriladdaren kännetecknas av bekväm användning, stabil prestanda och pålitlig säkerhet. De kan växlas mellan 6 V och 12 V (61883) eller 12 V och 24 V (61884) så att de kan ladda 6 V-batterier och 12 V-batterier eller 12 V-batterier och 24 V-batterier.
- Om batteriet är överladdat håller batteriladdaren det på lämplig nivå genom normal strömförsörjning.
- I händelse av kortslutning, överbelastning eller omvänd polaritet går säkringen och laddaren stängs av. Efter utbyte av säkringen kommer laddaren att fungera som vanligt igen.
- Batteriet är väl skyddat tack vare den stabila strömförsörjningen och behöver bara 3–4 timmar tills det är laddat.
- Laddningsstatusindikator: Laddaren har 6 indikatorlampor med olika procentsatser. Olika lampor anger laddningsstatus. När kontrollampan "100%" tänds är laddningsprocessen avslutad.

Tekniska uppgifter

Artikelnummer	61883	61884
Modell	6 V och 12 V	12 V och 24 V
Märkspänning (V)	230	
Effektförbrukning (W)	120	195
Frekvens (Hz)	50	50
Laddningsspänning (V, likström)	6	12
	12	24
Laddningsströmstyrka (A)	6,5 (högt), 3,5 (lågt)	9,5
		6,5
Längd batteriladdningskabel (m)	1,4	
Längd nätkabel (m)	1,7	
Vikt (kg)	14	16

Handhavande

- Manövreringen är enkel och fungerar såhär: Kläm den röda klämman på batteriets positiva pol (markerad med "+") och den svarta klämman på den negativa polen (markerad med "-"), anslut sedan strömkällan och batteriet laddas.
- Batteriladdare: Välj önskad spänning, beroende på batteri och laddare. Välj laddningshastighet efter behov.

Viktiga anmärkningar

- Ackumulator:
 - Att använda: blybatteri.
 - Batterikapacitet: 10–100 Ah vid 6 V/12 V-spänning och 10–80 Ah vid 12 V/24 V-spänning.
 - Den måste fungera med 230 V-växelström.
- De röda och svarta klämmorna ska inte röras vid under laddning för att undvika kortslutning.
- Placera laddaren på en väl ventilerad och torr plats, undvik direkt solljus.

Varning!

- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 år och av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur de ska använda apparaten på ett säkert sätt och är medvetna om farorna som kan uppkomma.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn!
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av en fackman för att undvika faror genom en skadad produkt. Laddaren får endast användas igen efter reparationen.

Regleringar av avfallshanteringen

EU-direktivet för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE, 2012/19/EU) blev införlivat i den tyska lagen för elektronikavfall.

Symbolen som visar en genomstryknad soptunna kännetecknar alla WEEE-berörda produkter från WilTec. Symbolen betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor.

WilTec Wildanger Technik GmbH registrerades av den tyska registreringsinstansen EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register). WilTecs WEEE-registreringsnummer är DE45283704.

Avfallshandling av begagnade elektriska och elektroniska produkter (tillämplig för alla länder av Europeiska unionen och alla länder med ett separat källsorteringssystem för dessa produkter).

Symbolen på förpackningen eller produkten själv betyder att produkten får ej kastas in i hushållssopor. Produkten måste inlämnas till återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom den lämpliga avfallshandlingen av din produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. En olämplig avfallshandling utgör en risk för miljön och människors hälsa.



Materialåtervinning hjälper att minska förbrukningen av råmaterial.

Din kommun, dina kommunala behandlingsanläggningar eller affären där du köpte produkten kan ge dig vidare informationer om materialåtervinningsprocessen.

Adress:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler
TYSKLAND

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.