

# Mode d'emploi

## Purgeur de freins

62970

**XPO** the **tool**  
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous avez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Consignes de sécurité

- Veillez à ce que l'état de cet appareil reste impeccable et utilisez-le uniquement pour des interventions pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas l'appareil pour un usage non indiqué.
- Utilisez uniquement des pièces approuvées. Les pièces non approuvées utilisées avec cet appareil peuvent être dangereuses.
- Gardez les enfants et les personnes non autorisées éloignés de votre espace de travail.
- Maintenez la zone de travail propre, rangée et enlevez tous les outils inutiles.
- Veillez à ce que la zone de travail soit bien éclairée.
- Ne laissez pas les personnes non autorisées utiliser l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de pièces endommagées avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'il fonctionne correctement et peut effectuer les travaux pour lesquels il est conçu.
- Vérifiez l'orientation et la stabilité des pièces mobiles et des dispositifs de support. Toutes les pièces défectueuses doivent être réparées par une personne qualifiée.
- Ne travaillez pas avec ce produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Ne vous penchez pas trop en avant et gardez toujours l'équilibre.
- Éliminez toujours les lubrifiants conformément aux réglementations légales.
- Lisez et respectez toujours les instructions d'avertissement qui se trouvent sur le conteneur de liquide de frein.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements trop larges ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles. Attachez les cheveux longs.
- Portez une protection oculaire et évitez tout contact avec le liquide. Lorsque du liquide de frein entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin. Lorsque vous avez du liquide de frein, consultez immédiatement un médecin.
- **Attention !** Utilisez uniquement du liquide de frein neuf. Les liquides de frein utilisés ou les autres liquides peuvent contaminer le système et entraîner le dysfonctionnement des freins.
- **Attention !** N'éliminez pas les liquides de frein de manière incontrôlée ; cela polluerait l'environnement.
- **Attention !** Les liquides de frein, étant inflammables, doivent être tenus à l'écart des surfaces chaudes (p. ex. le collecteur d'échappement).
- **Attention !** Les liquides de frein peuvent endommager le laquage de votre véhicule. Rincez immédiatement à l'eau les endroits où du liquide de frein a été renversé.

## Remplissage

- Assurez-vous que l'appareil est sans pression. Vous pouvez lâcher la pression via la valve latérale de la pompe.
- Retirez le capuchon de la partie supérieure de l'appareil et ajoutez du liquide de frein neuf.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun vieux liquide de frein et aucune saleté dans le réservoir.

## Utilisation

- Choisissez un adaptateur approprié parmi les pièces fournies. Montez l'adaptateur sur le maître-cylindre de frein.
- Actionnez la pompe de l'appareil jusqu'à ce que la pression de purge recommandée soit atteinte. Ouvrez le mamelon de purge de frein et raccordez-le sur le conteneur de purge approprié. Dès que le liquide de frein neuf coule dans le conteneur, fermez la valve. Répétez cela sur toutes les roues (dans l'ordre qui vous convient).
- Lorsque du liquide de frein sort, demandez à un assistant d'actionner la pédale de frein, et observez le liquide couler par le tuyau transparent. C'est après avoir appuyé quelques fois sur la pédale de frein que le réservoir du maître-cylindre peut déjà être vide. N'oubliez pas de le contrôler et de remplir du liquide de frein si nécessaire.
- Après avoir fini, relâchez la pression en appuyant sur le clapet de décharge latérale de la pompe. Après avoir relâché la pression, déconnectez le tuyau pour liquide de l'adaptateur du maître-cylindre.



---

**Note !** Ne déconnectez pas l'adaptateur avant de relâcher la pression.

- Si nécessaire, remplissez complètement le réservoir de liquide de frein. Remontez le capuchon du maître-cylindre.
- Éliminez correctement le liquide accumulé dans le conteneur de purge.

### Entretien et maintenance

- Après utilisation, nettoyez le purgeur de frein avec un chiffon propre et sec.
- La pression doit se relâcher via le clapet de décharge.
- Videz le conteneur de liquide lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.
- Gardez le tuyau et l'adaptateur propre pour la prochaine utilisation.
- Gardez le purgeur de frein dans un endroit propre, sec et hors de la portée des enfants.
- Pour votre sécurité, la maintenance et l'entretien de cet appareil doivent être effectués régulièrement par un technicien qualifié.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.