

Istruzioni d'uso

Dispositivo di piegatura angolare universale

52351

XPO the **tool**
experts



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi. È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.


Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Caratteristiche principali


- Manipolazione semplice e precisa
- Piegatura fino a 120°
- Garanzia di funzionamento sicuro e affidabile grazie ad una precisione particolarmente elevata in tutta l'area di piegatura e un'ampia superficie di contatto
- Angolo di piega regolabile cambiando e / o ruotando la matrice
- Utilizzo di un blocco eccentrico invece di una staffa tecnica

Specifiche tecniche


<i>Piegatura a freddo</i>	UB-70	UB-100
Acciaio piatto (mm)	70 × 6	100 × 5
Acciaio quadrato (mm)	16 × 16	16 × 16
Acciaio rotondo (mm)	18	18
Acciaio angolare (mm)	60 × 8	60 × 8
<i>Piegatura a caldo</i>		
Acciaio piatto (mm)	70 × 15	100 × 15
Acciaio quadrato (mm)	22 × 22	22 × 22
Acciaio rotondo (mm)	22	22
Acciaio angolare (mm)	70 × 15	100 × 12




1. Leva limite




4. Matrice di piegatura




2. Matrice (raggio di raccordo 10/15)



5. Matrice di taglio a diamante



3. Matrice (raggio di raccordo 20/25)



6. Matrice con sede eccentrica

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.