

Manual de instrucciones

Rampa de carga

30181–30187, 30189, 30190, 30192–30196, 30199–30201



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

Instrucciones de seguridad



¡Utilice siempre guantes de protección al manipular este dispositivo!



¡Atención! Un uso inadecuado de este dispositivo conlleva riesgo de lesiones y daños materiales.

- Siga siempre las indicaciones de seguridad reflejadas en este manual de instrucciones.
- Mantenga a personas ajenas a operación de carga fuera de la zona de trabajo, o deje que se sitúen a una distancia amplia de la misma.
- Evite trabajar solo. Trabajar junto a otra persona o en grupo permite prestar ayuda o socorrer de inmediato, en caso de que fuera necesario.
- Preste atención y mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- Utilice ropa adecuada. No use ropa suelta ni joyas, ya que estos pueden quedar atrapados en las piezas móviles del dispositivo. Use ropa protectora no conductora y zapatos antideslizantes.
- Si tiene el cabello largo, utilice una redecilla de protección que lo recoja.
- Utilice protección auditiva y gafas de seguridad.
- Asegúrese de mantener al trabajar una postura firme y en equilibrio.
- Póngase guantes y zapatos antideslizantes especiales para trabajar.
- Utilice el dispositivo sólo para las aplicaciones descritas en este manual de instrucciones, ya que de lo contrario podría dañar el producto y anular la garantía. Nunca exceda la capacidad de carga máxima.
- Sea siempre precavido. No utilice el dispositivo si está cansado o bajo la influencia del alcohol, de drogas o de medicamentos.
- Antes de cada uso compruebe que el dispositivo no esté dañado. Deje que toda pieza o parte dañada sea sustituida por un especialista.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales para este dispositivo. El uso de piezas no originales anulará la garantía.
- Todos los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por un especialista cualificado.
- Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie plana, firme y estable. Asegúrese de que el extremo de la lengüeta apunte hacia abajo. El otro extremo debe estar en contacto con el portón trasero o zona de carga del vehículo.
- Asegúrese de mantener la rampa libre de suciedad, aceite y grasa. **¡Peligro de deslizamiento!**
- Al desembalar el dispositivo, compruebe que todas las piezas están incluidas.

Utilización

- Mantenga a personas y animales alejados de la rampa y zona de carga.
- Nunca cargue un vehículo con el motor en marcha, hágalo siempre con el motor apagado y después de que haya enfriado.
- Nunca exceda el peso máx. indicado. Realice la carga del vehículo de manera lenta. No deje caer carga sobre la rampa. Esto puede reducir la capacidad de carga y provocar daños o lesiones. Utilice el dispositivo solo sobre una superficie nivelada, firme y sólida.



Carga de una motocicleta

- ¡Este trabajo debe hacerse por 3 personas!
- Antes de utilizar la rampa preste atención a su estado, compruebe que está libre de suciedad, aceite y grasa. **¡Peligro de deslizamiento!**
- Asegúrese de que el cabo con la lengüeta/los ganchos empuja hacia abajo y de que se encuentre en completo contacto.
- A la hora de cargar la motocicleta, preocúpese de que haya una persona a cada lado de la misma. Cada persona debe agarrar con una mano la moto por el manillar o la horquilla de la rueda delantera para poder guiarla.
- Con la otra mano, ambas personas deben sujetar la moto por la parte trasera del asiento o la horquilla de la rueda trasera. La tercera persona debe situarse en un primer momento detrás de la moto y empujar para, a continuación, pasar a la superficie de carga donde guiará la moto.
- Ponga la motocicleta en punto muerto.
- Asegúrese de que la rampa no se mueva y de que el extremo de la lengüeta/de los ganchos siga en contacto con el portón trasero. Si este no es el caso, retroceda y repita el procedimiento.

Limpieza y mantenimiento

- Mantenga la rampa limpia de suciedad, grasa o aceite para evitar que se deslice.
- Compruebe el dispositivo periódicamente en busca de daños o defectos.
- Ajuste tornillos y tuercas de nuevo después de cada uso.

Especificaciones técnicas

Nº de artículo		30181	30182	30183	30184	30185	30186
Dimensiones (mm)	abierta	1820×305	2260×295	2260×305	2230×290	2260×305	2260×305
	cerrada	910×305	1160×295	1160×305	1170×290	1160×305	1160×305
Carga máx. (kg)		200	340	340	340	340	680
Peso (kg)		7,3	8,5	8	8,4	8	9

Nº de artículo		30187	30189	30190	30192	30193
Dimensiones (mm)	abierta	1850×380×47	3100×305	1600×177	2280×280	2150×280
	cerrada	960×380×123	1650×305	(1)	1156×280	1100×280
	lengüeta	75				
Carga máx. (kg)		110	540	270	680	340
Peso (kg)		7,55	18,3	4,3	13	8,7

Nº de artículo		30194	30195	30196	30199	30200	30201
Dimensiones (mm)	abierta	2260×295	2260×305	2740×450	1920×163	1610×305	1630×163
	cerrada	1160×295	1160×305	1410×450	(1)	(1)	(1)
Carga máx. (kg)		410	340	400	182	2.025	182
Peso (kg)		10,9	7,7	21,6	4,4	14,8	3,6

(1) = no se pliega

AVISO IMPORTANTE: La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.