

Gebruikershandleiding

Draagbare mini airbrushcompressor set V5

34277

XPO ^{the} **tool**
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verne- men wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, ver- zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retour- zending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 5559215)

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen

Pas op!

- Het gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan met de aanwezigheid van een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom tot 30 mA.
- Het apparaat mag niet door personen met een fysieke, zintuigelijk of geestelijke beperking (hieronder ook kinderen) gebruikt worden. Ook personen met gebrek aan ervaring of de nodige kennis mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij zij door een ervaren en een voor hen verantwoordelijke persoon bijgestaan en over het gebruik van het apparaat geïnstrueerd worden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet met het apparaat spelen.

Attentie!

- Voer vóór ieder gebruik een optische controle van het apparaat uit. Gebruik het apparaat niet indien veiligheidsinrichtingen beschadigd of versleten zijn. Zet veiligheidsinrichtingen nooit buiten gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend overeenkomstig het in deze handleiding aangegeven doel.
- U bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplaats.
- Mocht de stroomkabel door externe factoren beschadigd raken, mag deze niet gerepareerd worden. De beschadigde kabel dient volledig te worden vervangen. Dit mag uitsluitend door een elektrotechnisch specialist uitgevoerd worden.
- Het apparaat mag nooit aan de stroomkabel getild, getransporteerd of opgehangen worden.
- Zorg ervoor dat elektrische verbindingen buiten het bereik van overstromingen liggen of tegen vochtigheid beschermd zijn.
- Trek voor alle werkzaamheden aan het apparaat de stroomstekker eruit.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijk geldende veiligheids- en installatievoorschriften. Raadpleeg indien nodig een elektrotechnisch specialist.
- In geval van een storing of defect aan het apparaat mogen reparatiewerkzaamheden aan het apparaat uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien uitgevoerd worden.

Let op!

- De gebruiker dient de juiste compressor met een passende luchthoeveelheid en luchtdruk op basis van de werkelijke functionaliteitsvereisten te kiezen.
- Bescherm het apparaat tegen externe invloeden als stof, zuren, dampen, explosieve of ontvlambare gassen. Stel het apparaat niet bloot aan klimaatinvloeden als regen, zon, mist, sneeuw etc.
- Gebruik het apparaat nooit blootsvoets of met natte handen of voeten.
- Kinderen mogen het ingeschakelde apparaat niet aanraken of de stekker in het stopcontact steken. Dit kan tot brandwonden of stroomschokken leiden.
- Onderdelen van de compressor niet openen of beschadigen. Neem indien nodig contact op met de verkoper.
- Laat na gebruik het water via het uitloopventiel uit de compressor lopen. Doe dit altijd wanneer u de compressor voor een langere tijd niet gaat gebruiken. Bewaar de compressor in een goed geventileerde ruimte.
- Draag te allen tijde een veiligheidsbril. Richt de luchtstroom nooit op uw eigen lichaam, andere personen of dieren.
- Gebruik het apparaat nooit in ruimten met dampen of vocht of in de buurt van water.



- Schakel de compressor uit wanneer deze niet wordt gebruikt. Trek altijd de stroomkabel uit het stopcontact voordat u het apparaat repareert, herstelt, onderhoudt, reinigt of onderdelen daarvan uitwisselt. Houd de kabel ver van hete voorwerpen, olie en scherpe randen en bescherm het tegen breuk. Trek nooit aan de stroomkabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit wanneer u de compressor opslaat. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en/of personen die niet in staat zijn het apparaat op een correcte wijze te gebruiken. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Wees altijd voorzichtig wanneer u de compressor gebruikt. Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent. Het is verboden het apparaat te gebruiken wanneer u moe of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie bent.
- Gebruik de compressor niet indien het beschadigd is. Schakel het apparaat onmiddellijk uit wanneer deze ongewone geluiden of sterke trillingen maakt of indien u onregelmatigheden constateert die op schade wijzen. Gebruik ter reparatie van het apparaat uitsluitend originele vervangonderdelen. Voer geen mechanische wijzigingen aan het apparaat uit. Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, breng het apparaat dan naar uw dealer.

Kenmerken

- Geschikt voor airbrushpistolen met een sproeierdiameter van 0,2–0,5 mm
- Perfect geschikt voor cosmetische toepassingen zoals make-up
- Direct startklaar met continue werking
- Instelbare werkdruk
- Draaibare en intrekbare houder voor het airbrushpistool
- Verlichte in-/uitschakelaar. Schakel de compressor uit wanneer deze niet wordt gebruikt.

Technische gegevens

| | |
|--|-----------|
| Ingangsspanning (V) | 230 |
| Ingangsfrequentie (Hz) | 50 |
| Ingangsstroom (A) | 0,6 |
| Uitgangsspanning (V) | 12 |
| Uitgangsstroom (A) | 1,6 |
| Nominale luchtstroom ($\frac{l}{min}$) | 10,5 |
| Capaciteit van het airbrushpistool (ml) | 7 |
| Maximale druk van de compressor (bar) | 1 |
| Werkdruk van de compressor (bar) | 0,76 |
| Druk van het airbrushpistool (bar) | 0,70–3,4 |
| Gewicht (kg) | 0,96 |
| Afmetingen (cm) | 12×11,2×6 |

Leveromvang

- 1 × compressor HS08–5
- 1 × slang
- 1 × airbrushpistool
- 1 × spuitmondstuk (0,3 mm)
- 1 × stroomkabel

Bedieningsinstructies

1. Steek de stekker van de stroomkabel in de daarvoor bestemde aansluiting van de compressor. Verbind de stroomkabel met het stroomnet. Gebruik de passende afdekking voor de compressor.
2. Druk op de witte in-/uitschakelaar. De compressor zal starten. Houd de knop kort ingedrukt om de werkdruk te veranderen. Schakel de compressor uit door de knop twee seconden lang in te drukken.
3. De compressor is direct startklaar en kan continue gewerkt worden.
4. Het automatische oververhittingsmechanisme schakelt de motor uit zodra de temperatuur te hoog is. Nadat de motor afgekoeld is, schakelt deze zich automatisch in.
5. De pistoolhouder laat zich intrekken.

Hoofdcomponenten



| Nr. | Betekening | Nr. | Betekening |
|-----|----------------------|-----|--|
| 1 | In- en uitschakelaar | 4 | Airbrushpistoolhouder (draai- en intrekbaar) |
| 2 | LED-lamp | 5 | Slangaansluiting |
| 3 | Netaansluiting | | |

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle WilTec-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht.

Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.