

Mode d'emploi

Mire-œuf pour incubateurs

50039-07



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

On peut **mettre en marche et éteindre** le mire-œuf à l'aide du bouton qui se trouve en bas. Veuillez utiliser des piles disponibles dans le commerce (non inclus dans la livraison).

Pour que l'incubation artificielle soit couronnée de succès, il est nécessaire d'**observer les œufs continuellement**. Mirer un œuf veut dire que l'on observe le contenu et les différentes étapes du développement. Il est utile de marquer chaque œuf et de documenter les observations pour avoir une vue d'ensemble du développement du poussin. Il est important de reconnaître des œufs non fécondés et morts pour les éliminer. Du gaz de putréfaction peut se produire dans les œufs morts, et cela peut provoquer l'éclatement des œufs morts. Cela pourrait mener à l'endommagement des œufs sains car les pores peuvent être bouchés et les poussins sains mourir à cause de cela.

Nous vous conseillons d'**attendre jusqu'au 7^e jour** avant de mirer les œufs pour la première fois, car ils sont très sensibles, et les fluctuations de température pourraient avoir des effets négatifs concernant le résultat de l'incubation. Après avoir miré les œufs au 7^e jour, nous vous conseillons d'**attendre jusqu'au 14^e jour**. Veuillez contrôler tous les œufs au 14^e jour, pour lesquels vous n'avez pas reçu de résultat exact au 7^e jour.

Veuillez aménager **un lieu sombre près de l'incubateur** pour y mirer les œufs. Enlevez prudemment l'œuf de l'incubateur et tenez la partie large de l'œuf (là, où se trouve la bulle d'air) directement vers la lampe. Fixez l'œuf avec votre pouce et votre index à la pointe étroite et inclinez-le sur le côté. Tournez l'œuf jusqu'à ce que vous puissiez bien voir son intérieur. Mirez les œufs rapidement pour pouvoir les remettre dans l'incubateur le plus tard après 20–30 min. En faisant cela, vous éviterez d'influencer négativement le processus d'incubation.

Voici des caractéristiques des œufs avec **un embryon développé à succès** :

- des vaisseaux sanguins se distribuant comme une toile d'araignée du milieu de l'œuf vers l'extérieur
- le cœur battant, un point mouvant de 3 mm

Un **œuf non-fécondé** ne montre pas de taches blanches. Le contenu d'un œuf mort est immobile.

Si un embryon meurt pendant le processus de l'incubation, un « **rond de sorcière** » se produit. Ce rond rouge se forme à l'intérieur de la coquille quand les vaisseaux sanguins se retirent et se mettent contre la coquille.

S'il n'y a pas de signes clairs, nous vous conseillons de marquer l'œuf et de le **contrôler au 14^e jour**.

Des œufs non fécondés qui se sont trouvés déjà dans l'incubateur **ne sont plus destinés à la consommation alimentaire**.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.