

# Manuale di istruzioni

## Carrello sposta moto

61312

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza!

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

## Indicazioni di sicurezza

1. Prima di utilizzare l'ausilio di manovra, assicurarsi di leggere completamente le istruzioni per l'uso e di esercitarsi prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Non cercare di aumentare in alcun modo la capacità di carico dell'ausilio di manovra.
3. Posizionare l'ausilio di manovra su una superficie piana e solida.

## Montaggio

1. Per prima cosa, fissare le rotelle (ved. fig).
2. Regolare la lunghezza della guida di collegamento alla distanza tra la ruota posteriore e il cavalletto laterale della moto. Sono disponibili quattro livelli di lunghezza.





## Utilizzo

1. Dopo il montaggio, posizionare l'ausilio di manovra su una superficie piana e parcheggiare la moto sulla pedana mettendo la ruota posteriore sulla piastra della ruota posteriore e appoggiando il cavalletto laterale sulla superficie apposita.
2. Spingere o tirare il manubrio della moto, a seconda della direzione in cui si vuole spostare la moto.
3. Bloccare le ruote quando si arriva al punto desiderato.

## Dati tecnici

<b>Capacità di carico max (kg)</b>	circa 560
<b>Dimensioni (mm)</b>	1450 x 700 x 120
<b>Distanza ruota posteriore-cavalletto laterale (mm)</b>	750–1200
<b>Peso (kg)</b>	21
<b>Materiale</b>	Acciaio

## Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.