

Gebruikershandleiding

Professionele nagelfreesmachine 61488

XPO the **tool**
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Veiligheidsaanwijzingen

- Volg alle veiligheidsaanwijzingen en gebruiksinstructies op. Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften. Uitsluitend geschikt voor nagels (zowel handen als voeten).
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Indien irritaties, ongemakken of klachten optreden, stopt u onmiddellijk met het gebruik!
- Wees voorzichtig met het gebruik van het apparaat. Maak nagels niet te dun of glad. Gebruik het apparaat niet bij te dunne, zwakke, beschadigde of ontstoken nagels.
- Houd het apparaat ver van waterstralen.
- Apparaat nooit afdekken!
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer het in bedrijf is.
- Het apparaat is pas volledig uitgeschakeld nadat de stroomadapter volledig van het stroomnetwerk ontkoppeld is.
- Zorg ervoor dat de aanwezige stroomvoorziening overeenkomt met de stroomgegevens op het fabrieksetiket van het apparaat. Controleer dit voordat u het apparaat op het stroomnetwerk aansluit!
- Het apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik.
- Gebruik geen onderdelen of toebehoren die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Vermijd contact met spitse of scherpe voorwerpen. Het zelfstandig openen van het apparaat leidt tot verlies van de fabrieksgarantie.
- Dit apparaat mag niet door personen met een mentale, geestelijke, zintuigelijke of fysieke beperking of personen met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt (hieronder ook kinderen), tenzij deze door een persoon worden bijgestaan en/of begeleid, die de veiligheid van deze personen kan garanderen of hen correct kan informeren over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassen persoon te staan, zodat kan worden voorkomen dat zij met het apparaat spelen.

Installatie

1. Sluit de slijpkop (handstuk) op het hoofdpaneel aan. Steek de kabel in "DC OUT".
2. Kies een passend opzetstuk dat u wilt gaan gebruiken en bevestig deze op de slijpkop.
3. Draai de snelheidsregelaar naar links (op minimum).
4. Verbind het apparaat met het stroomnetwerk.

Ingebruikname

1. Zet de aan-/uitknop (links op het bedieningspaneel) op "I" om het apparaat in te schakelen. Een lampje brandt en het apparaat is direct gebruiksklaar.
2. Stel de snelheidsregelaar (rechter schakelaar op het bedieningspaneel) in door het naar "+" of "-" te draaien.
3. Druk op de rode knop op de slijpkop (handstuk) om deze ook in te schakelen.
4. Stel de niveauregelaar in om het niveau van de slijpkop te bepalen.
5. Zet de schakelaar weer op "O", zodat de slijpkop uit gaat.
6. Door de schakelaar van het apparaat op "O" te zetten, schakelt u het apparaat uit.



Technische gegevens

Hoofdpaneel (Stroomvoorzorging en bediening)	
Netspanning (V)	220–240
Frequentie (Hz)	50
Voltage (W)	12
Nom. uitgangsspanning (V)	5–17 (gelijkstroom)
Handstuk/(Motor-)gedeelte	
Werkspanning (V)	5–17 (gelijkstroom)
Nom. stroom (A)	1
Nom. toerental (toeren/min)	0–20000

Gebruiksaanwijzingen

- Verander niet te vaak van draairichting om beschadigingen aan het hoofdstuk (slijpkop) te voorkomen.
- De snelheidsregelaar linksom draaien om de slijpkop voor het uitschakelen op het minimum te laten draaien. Vervolgens stelt u de hoofdstroomtoevoer op "0".
- Leg de slijpkop na gebruik op de bovenkant van de hoofdplaat.
- Trek nooit de 5-polige stekker van de slijpkop eruit wanneer deze in bedrijf is!
- Indien het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt, dient u het apparaat volledig van het stroomnetwerk te ontkoppelen.
- Het ongeoorloofd uit elkaar halen van het apparaat is verboden. In het geval van een defect wendt u zich tot de fabrikant of een geautoriseerde reparatiewerkplaats.
- Indien de stroomkabel beschadigd is, dient deze door de fabrikant of een geautoriseerde reparatiewerkplaats vervangen te worden. Dit is ter voorkoming van gevaarlijke situaties.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.