

Gebruikershandleiding

Koppeling centreerset

62286



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan verneemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.



Lees de handleiding aandachtig door!



Draag een veiligheidsbril!

Veiligheidsaanwijzingen

Waarschuwing! Zorg ervoor dat bij het gebruik van dit product alle plaatselijk geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de werkplaatsregels en -aanwijzingen in acht worden genomen.

- Gebruik het product niet indien het beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het product zich in een probleemloze toestand bevindt, zodat een optimale werking en veiligheid van het product gegarandeerd kan worden.
- Zorg ervoor dat de sleutel uit het contact is gehaald, zodat de motor niet plotseling en ongewild start.
- Indien het te repareren voertuig omhoog dient te worden geheven, zorgt u er dan voor dat het voertuig voldoende is vastgezet met behulp van assteunen of door het vergrendelen met oprijplaten of onderlegblokken.
- Draag geschikte werkkleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Deze kunnen in bewegende onderdelen terechtkomen en zodoende voor ongelukken zorgen. Lange haren dient u vast te binden. Gebruik bij voorkeur een haarnetje.
- Gebruik het gereedschap niet indien u moe, uitgeput of onder invloed van alcohol, drugs of medische middelen bent. Medische middelen kunnen uw concentratievermogen sterk verminderen.

Belangrijk! Neem ook altijd de service-aanwijzingen van de autofabrikant of een ander soortgelijk informatieboek erbij om vast te kunnen stellen welke gegevens bij uw werkzaamheden aan het voertuig in acht gehouden dienen te worden. Deze handleiding dient slechts als richtlijn.

Over het product

- Chemisch gezwarte staalcomponenten in een opbergkoffer
- Helpt bij het uitrichten of centreren van de koppelingsplaat

Inhoud

1 × centreeerstang

8 × centreeadapters voor de koppelingsplaat (14,2–24,2 mm)



8 × adapters met pilotlager (10,8–20 mm)

Bediening

1. Kies een adapter die geschikt is voor de binnendiameter van de koppelingsplaat en schuif deze in de centreeras.
2. Kies de juiste centreeradapter voor het geleidingslager en schroef deze op het uiteinde van de centreeras.
3. Schuif de koppelingsplaat op de adapter en let hierbij op de juiste uitrichting.
4. Plaats de centreeradapter in de geleidelager en schuif de koppelingsplaat in de geleidebuis tot aan het vliegwiel.
5. Monteer de koppelingsplaat en de afdekking en schroef deze vast.
6. Verwijder het gereedschap.

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.