

# Gebruikershandleiding

## Remontluchtingsapparaat

62970



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.

Bijwerken van de documentatie

Indien u fouten of onregelmatigheden heeft opgemerkt of tips ter verbetering van dit document heeft, vernemen wij dit graag van u.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel WilTec Wildanger Technik GmbH met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler (Duitsland)

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, zoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Attentie! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler (Duitsland)

E-Mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: (+49 2403 5559215)



## Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen wanneer u dit product gebruikt. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

## Veiligheidsaanwijzingen

- Houd dit product in goede staat en voer er uitsluitend die werkzaamheden mee uit waarvoor het ontworpen is. Gebruik het niet om een bepaalde taak uit te voeren waarvoor het niet bedoeld is.
- Gebruik alleen goedgekeurde onderdelen. Niet-goedgekeurde onderdelen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze in combinatie met dit toestel worden gebruikt.
- Houd kinderen en onbevoegde personen ver van uw werkplek.
- Houd uw werkplek schoon, opgeruimd en vrij van ongebruikte materialen.
- Zorg ervoor dat uw werkplek voldoende verlicht is.
- Laat het apparaat niet door daarvoor onopgeleide personen gebruiken.
- Controleer het toestel voor elk gebruik op beschadigde onderdelen. Zorg ervoor dat het apparaat naar behoren functioneert en de geplande werkzaamheden probleemloos kan uitvoeren.
- Controleer de uitlijning en de bevestiging van de bewegende delen en de bevestigingsinrichtingen. Alle defecte onderdelen dienen door een gekwalificeerd vakpersoon gerepareerd te worden.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer u moe of onder invloed van alcohol, drugs of medische middelen bent.
- Buig niet te ver naar voren en zorg altijd voor een stevige houding.
- Ontdoe de oude vloeistoffen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- Lees de waarschuwingen op de remvloeistofbehouder en neem deze in acht.
- Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Deze kunnen in de bewegende delen van het apparaat terecht komen. Bind lange haren samen.
- Draag een veiligheidsbril en vermijd contact met de vloeistof. Indien er vloeistof in uw ogen komt, spoel uw ogen dan direct uit en raadpleeg een arts. Bij inslikken dient direct een arts geraadpleegd te worden.
- **Attentie!** Gebruik uitsluitend nieuwe remvloeistof. Gebruikte remvloeistof of een ander soort vloeistof kan het systeem verontreinigen en eventueel tot een defect of falen van het remsysteem leiden.
- **Attentie!** Gooi de oude vloeistof niet ongecontroleerd weg, omdat dit tot vervuiling van het milieu leidt.
- **Attentie!** Remvloeistof is brandbaar en dient daarom van ontstekingsbronnen en hete oppervlakken (bijv. uitlaatspruitstuk) ver gehouden te worden.
- **Attentie!** Remvloeistof kan de autolak beschadigen. Plaatsen waar onbedoeld remvloeistof is gemorst, dienen onmiddellijk met water afgespoeld te worden.

## Vullen

- Zorg ervoor dat er geen druk op het apparaat staat. De druk kan via het ventiel aan de zijkant van de pomp afgelaten worden.
- Verwijder de dop van het apparaat en vul de unit met nieuwe remvloeistof.
- Zorg ervoor dat er geen oude vloeistof en geen vuil in de tank zit.



## Handleiding

- Kies een geschikte adapter uit de bijgeleverde onderdelen. Bevestig de adapter aan de hoofdremcilinder van het remsysteem.
- Laat de pomp van het apparaat werken tot de aanbevolen ontluuchtingsdruk is bereikt. Open de remnippel en sluit deze op het juiste ontluuchtingsreservoir aan. Zodra de nieuwe vloeistof in de behouder komt, sluit u het ventiel. Herhaal dit proces bij alle vier banden (in willekeurige volgorde).
- Indien er remvloeistof lekt, vraag dan een assistent om het rempedaal in te drukken terwijl u toeziet hoe de vloeistof door de transparante slang stroomt. Na een paar keer het rempedaal ingedrukt te hebben, is de behouder van de hoofdremcilinder mogelijk leeg. Denk daarom altijd eraan deze te controleren en zonodig bij te vullen.
- Zodra u klaar bent, dient u de druk direct te laten ontsnappen door het ontlastingsventiel aan de zijkant van de pomp in te drukken. Nadat de druk is afgelaten, verwijdert u de vloeistofslang van de op de hoofdremcilinder zittende adapter.  
**Let op!** Koppel de adapter niet los voordat de druk is afgelaten.
- Indien nodig, vult u het reservoir weer volledig met remvloeistof. Breng de deksel van de hoofdremcilinder weer op het voertuig aan.
- Ontdoe de vloeistof in de ontluuchtingsbehouder op de correcte manier.

## Reiniging en onderhoud

- Reinig de remontluchter na gebruik met een schone, droge doek.
- De luchtdruk dient via het ontlastingsventiel afgelaten te worden.
- Maak de vloeistofbehouder bij niet gebruik leeg.
- Houd de slang en de adapter schoon voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de remontluchter op een schone, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
- Voor uw eigen veiligheid dienen onderhoud en verzorging regelmatig door een gekwalificeerde specialist te worden uitgevoerd.

## Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH.