

## Mode d'emploi

### Trampoline de fitness

62835-62839

# toboli



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## Consignes de sécurité

- Avant la mise en fonction, contrôlez le trampoline pour savoir s'il est complet et qu'il fonctionne comme prévu.
- Ne mettez jamais un trampoline défectueux ou dysfonctionnel en fonction. Demandez à un expert de contrôler et de réparer l'agrès.
- Utilisez toujours le trampoline avec précaution et bon sens.
- Toute mauvaise utilisation du trampoline peut entraîner des dommages et des blessures graves.
- Avant chaque utilisation, contrôlez le trampoline pour éviter des endommagements et des blessures. Toute pièce défectueuse doit être remplacée immédiatement.
- Ce trampoline n'est pas un jouet ; il ne convient pas aux enfants **de moins de 14 ans**.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale du trampoline.
- Placez le trampoline uniquement sur une surface horizontale et plane.
- **Important !** Assurez-vous en montant le trampoline qu'il y a suffisamment d'espace libre au-dessus et à côté de l'agrès.
- Ne placez pas le trampoline à proximité de murs, de clôtures ou d'autres constructions (jeux de grimpes, etc.).
- **Attention !** Le mécanisme de pliage du trampoline peut entraîner de graves contusions s'il est utilisé sans la précaution nécessaire.
- Assurez-vous que l'endroit où vous voulez placer le trampoline est suffisamment éclairé.
- N'utilisez jamais le trampoline au cas où le tapis de saut serait humide ou mouillé.
- N'utilisez pas le trampoline quand il y a du vent fort ou lors d'une tempête.
- Ne sautez jamais sur le trampoline si vous êtes fatigué ou que vous soyez sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Ne sautez pas quand il fait sombre.
- **Important !** Une seule personne peut utiliser le trampoline à la fois.
- **Important !** Sautez toujours au milieu du tapis de saut.
- **Important !** Ne sautez jamais sur la couverture protectrice du tapis de saut.
- Déposez les lunettes, les bijoux, les montres, videz vos poches.
- Ne sautez jamais les pieds chaussés.
- Assurez-vous qu'il n'y a jamais d'enfants, d'animaux ou d'objet en dessous du tapis de saut.
- **Attention !** Consultez le médecin de famille avant d'utiliser le trampoline.
- Ne sautez jamais sur le trampoline depuis le sol.
- **Important !** N'utilisez le trampoline en aucun cas si des pièces ou la poignée en sont endommagées ou usées et/ou des écrous/des vis sont desserrés.
- Ne sautez jamais par terre depuis le trampoline.
- Ne sautez jamais sur le trampoline depuis d'autres objets.
- Ce trampoline ne convient pas pour que l'on fasse des sauts compliqués (sauts acrobatiques, sauts combinés).
- **Important !** Évitez les sauts trop hauts ! Vous pourriez perdre le contrôle et ne plus atterrir au milieu du tapis de saut.
- Protégez le trampoline de toute utilisation non autorisée quand vous ne l'utilisez pas.
- Conservez les emballages (feuilles, sac en plastique, etc.) uniquement dans des endroits inaccessibles aux enfants, surtout aux nourrissons, car certains emballages présentent des dangers cachés (p. ex. risque d'étouffement).

## Usage prévu

- Le trampoline convient uniquement pour les activités de loisir (pour des exercices de fitness et de et d'endurance).
- Il ne convient pas aux personnes de moins de 14 ans.



Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !



Ne pas utiliser ensemble avec d'autres personnes !




Risque de contusions !



Ne pas dépasser la charge maximale !

## Assemblage modèle 1

### Liste des pièces



N°	Dénomination	Qté	N°	Dénomination	Qté
1	Cadre	1	6	Clé de serrage	1
2	Couverture	1	7	Pieds	6
3	Barre de poignée (centre)	1	8	Barre de poignée (latérale)	2
4	Vis moletée	2	9	Barre de soutien (gauche)	1
5	Vis et écrou	4	10	Barre de soutien (droite)	1

### Assemblage

- Sortez le trampoline de l'emballage pour identifier les pièces en vous référant à la liste.
- Ouvrez le cadre.





3. Tendez le cadre avec les pieds.  
**Attention !** Le mécanisme de pliage peut causer de graves contusions s'il est utilisé sans la précaution requise.
4. Enfilez la couverture.




5. Fixez les pieds.
6. Montez les barres de soutien latérales.



7. Fixez les barres de soutien latérales à l'aide des vis.
8. Fixez la pièce intermédiaire à la barre de poignée.



9. Insérez la barre de poignée dans l'orifice de la barre de soutien.
10. Fixez la connexion avec les vis moletées.



**Important !** Avant utilisation, contrôlez tous les raccords (vis, écrous) pour savoir s'ils sont bien serrés !

## Montage modèle 2

### Liste des pièces



Nº	Dénomination	Qté	Nº	Dénomination	Qté
1	Barre de base 2	1	7	Vis	1
2	Cadre	1	8	Clé Allen	1
3	Vis moletée	1	9	Pieds	6
4	Rondelle	2	10	Poignée	1
5	Clé de serrage	1	11	Barre de base 1	1
6	Vis et écrou	2	12	Barre transversale	1

## Assemblage

1. Assemblage du cadre/du tapis de saut



2. Montez les pieds au cadre.



3. Trouvez le trou du cadre, retirez les capuchons en caoutchouc des pieds à ce côté et insérez-y la barre transversale. Assurez-vous que le trou de la barre transversale pointe vers l'extérieur. Remontez les capuchons en caoutchouc aux pieds.





4. Fixez la barre de base avec les vis et écrou. Utilisez également les rondelles.



5. Insérez la seconde partie de la barre de base et fixez-la avec la vis moletée.



6. Montez la poignée et fixez-la avec la vis courte.





**Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées.**

**Notes concernant le montage des barres de support (62837 et 62839)**



En montant la barre de support, assurez-vous de l'attacher uniquement sur les endroits pourvus de cette petite élévation (voir figure).

**Incorrect !**



Attachée comme illustrée, la barre ne maintiendra pas. Cette méthode de fixation causera la barre de devenir instable, ce qui augmentera les risques d'accident et de blessure.

Correct !



La barre de support correctement attachée correspond à cette figure.

### Entretien

- Si le trampoline est utilisé à l'extérieur, assurez-vous de le couvrir après utilisation et de le protéger de la pluie et du gel.
- Avant chaque utilisation, vérifiez les ressorts, les vis et les écrous pour savoir s'ils sont bien serrés.

### Spécifications techniques

Numéro d'article	62835	62836	62837	62838	62839
Capacité de charge max. (kg)	100	150	150	150	150
Diamètre du trampoline (cm)	111	103,5	103,5	122	122
Diamètre du tapis de saut (cm)	env. 82	67,5	67,5	87	87

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.