

Bruksanvisning

Fitness studsmatta

62835-62839

toboli



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.



För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Varning! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Säkerhetsanvisningar

- Granska om studsattan är oskadad och fullständig innan du använder den.
- Använd aldrig en skadad eller ofullständig studsatta. Om det är nödvändigt ska du låta en kvalificerad expert granska och reparera studsattan.
- Använd alltid studsattan försiktigt och betänksamt.
- Olämplig användning av studsattan kan leda till allvarliga person- och saksador.
- Granska studsattan inför varje användning för att undvika person- och saksador. Skadade delar måste ersättas omedelbart.
- Denna studsatta är ingen leksak och är **inte lämplig för barn under 14 år**.
- Överskrid aldrig den maximala tillåtna belastningen på studsattan.
- Placera alltid studsattan på en jämn och plan yta.
- **Obs!** Se till att det finns tillräckligt utrymme ovanpå och omkring studsattan när du placerar den.
- Placera inte studsattan nära murar, staket och andra konstruktioner (t.ex. klätterställningar).
- **Varning!** Ovarsam användning av vikmekanism kan leda till allvarliga kontusioner på kroppen.
- Se till att det finns tillräcklig belysning på uppställningsplatsen.
- Använd aldrig studsattan när den är fuktig eller våt.
- Hoppa inte när det blåser starkt.
- Hoppa aldrig när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.
- Hoppa inte när det är mörkt.
- **Varning!** Endast en person åt gången på studsattan.
- **Varning!** Hoppa alltid i mitten av studsattan.
- **Varning!** Hoppa aldrig på kantskyddet.
- Ta av dig glasögon, smycke och ur. Töm alla fickor.
- Hoppa alltid utan skor.
- Se till att det aldrig finns personer/barn, djur eller föremål under studsattan.
- **Varning!** I förekommande fall ska du kontakta din läkare innan användningen.
- Hoppa aldrig från marken upp till studsattan.
- **Varning!** Hoppa aldrig om delar på studsattan eller dess handtag är skadade eller utslitna. Hoppa aldrig om muttrar eller skruvar är lösa.
- Hoppa aldrig från studsattan till marken.
- Hoppa aldrig från andra föremål upp till studsattan.
- Studsmattan är inte avsedd för att göra avancerade hopp som volter och andra tävlinghopp.
- **Varning!** Hoppa inte för högt! Annars kan du mista kontrollen och inte landa i mitten av studsattan.
- Säkerställ att ingen obehörig person kan använda studsattan när den är obevakad.
- Förvara alltid förpackningar (folier, plastpåser osv.) oåtkomligt för barn och särskilt spädbarn, eftersom förpackningar kan utgöra icke-synliga risker (t.ex. risk för kvävning).

Avsedd användning

- Studsmattan är endast lämplig för fritidsanvändningen (för fitness och tåga träning).
- Inte lämplig för barn under 14 år.



Inte lämplig för barn under 14 år.



Endast en person åt gången på studsmattan!




Risk för kontusioner!



Respektera max. belastningen!

Modell 1

Delförteckning



Nr.	Beteckning	Antal	Nr.	Beteckning	Antal
1	Ställning	1	6	Skruvnyckel	1
2	Kantskydd	1	7	Ben	6
3	Handtag (medelstång)	1	8	Handtag (sidostång)	2
4	Räffelskruv	2	9	Stödstång (vänster)	1
5	Skruv och mutter	4	10	Stödstång (höger)	1

Montering

1. Ta ut studsattan ur förpackningen och granska om den är fullständig (se delförteckning).
2. Vik ut ramen.





3. Använd dina fötter för att spänna upp ramen.
- Varning!** Ovarsam användning av vikmekanismen kan leda till allvarliga kontusioner.
4. Spänn upp kantskyddet.




5. Montera benen.
6. Montera stödstångarna.



7. Fäst stödstångarna med skruvarna.
8. Montera ihop medelstången och sidostängerna på handtaget.



9. Sätt in handtaget i öppningar på stödstångerna.
10. Skruva fast konstruktionen med räffelskruven.



Obs! Granska om att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

Modell 2

Delförteckning




Nr.	Beteckning	Antal	Nr.	Beteckning	Antal
1	Stödstång 2	1	7	Skruv	1
2	Ram	1	8	Insexnyckel	1
3	Räffelskruv	1	9	Fötter	6
4	Underläggsbricka	2	10	Handtag	1
5	Skruvnyckel	1	11	Stödstång 1	1
6	Skruv och mutter	2	12	Tvärstång	1

Montering

1. Vik ut och spänn upp ramen.



2. Montera benen till ramen.



3. Det finns ett hål i ramen. Ta bort gummifötterna av benen som fästes på ömse sidor av hålet och sätt in tvärstången. Se till att hålet i tvärstången pekar utåt. Fäst gummifötterna på benen igen.



4. Montera den ena stödstången med skruvarna och använd också underläggsbrickorna.



5. Sätt in den andra stödstången och fäst den med räffelskruven.



6. Montera handtaget med den lilla skruven.



Se till att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

Anvisningar om montering av hållstången (62837 och 62839)



Vid montering av hållstången, se till att den endast kan installeras på de platserna med höjden (se bild).

Oriktig!



Om stången har installerats som visas i denna illustration, kommer den inte att hålla. Denna monteringsmetod gör stången instabil, vilket ökar risken för olyckor och skador.

Riktig!



Den korrekt installerade hållstången måste motsvara bilden.



Underhåll

- Om du placerar studs mattan utomhus måste den täckas för att skydda mattan mot regn och frost när den inte används.
- Granska innan varje användning om att fjädrarna, skruvarna och muttrarna är åtdragna.

Tekniska uppgifter

Artikelnummer	62835	62836	62837	62838	62839
Max. belastning (kg)	100	150	150	150	150
Diameter ram (cm)	111	103,5	103,5	122	122
Diameter matta (cm)	ung. 82	67,5	67,5	87	87

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.